

Mesh 6.5

2次元有限要素法メッシュ作成ソフト

Field Precision LLC

PO Box 13595, Albuquerque, NM 87192 U.S.A. E mail: techinfo@fieldp.com Internet: http://www.fieldp.com

日本国内総代理店

株式会社アドバンスト・サイエンス・ラボラトリー URL: http://asl-i.com Eメール: info@asl-i.com 予備Eメール: info_asl@yahoo.co.jp

目 次

1	TC :	TriComp プログラムコントローラ	4
	1.1	はじめに ・・・・・	4
	1.2	プログラムとデータのディレクトリ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・	5
	1.3	ツール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
	1.4	TriComp の解析プログラム ·····	6
2	メッミ	レュ生成のコンセプト	7
	2.1	基盤メッシュ	7
	2.2	領域(Region) ······	9
	2.3	領域定義の順序 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	2.4	領域定義の例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
	2.5	要素サイズの選択 ・・・・・・	13
3	描画ご	ニディタによる Mesh スクリプトの作成	16
	3.1	新たなメッシュの生成 ・・・・・	16
	3.2	解析空間の形状設定とバックアップファイル作成	18
	3.3	領域の追加と名前の割り当て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
	3.4	直線、円弧、円の描画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	3.5	編集コマンド ・・・・・	24
	3.6	ビューとスナップ設定の変更	26
	3.7	基盤メッシュ(foundation mesh)の改良 ·····	28
	3.8	スクリプトの作成 ・・・・・	29
4	描画ご	エディタのメニューとコマンド	31
	4.1	メインメニューから描画(drawing)エディタの起動 ·····	31
	4.2	作業環境 ······	32
	4.3	「DRAWING」(描画)メニュー ·····	36
	4.4	「VIEW」(ビュー)メニュー	37
	4.5	「INSERT」(挿入)メニュー ·····	38
	4.6	「EDIT」(編集)メニュー ·····	39
	4.3	「FOUNDATION」(基盤メッシュ)メニュー ······	42
	4.3	「SETTINGS」(設定)メニュー ·····	44
	4.3	「INFORMATION」(情報)メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
	4.3	「EXPORT PLOT」(プロット書き出し)メニュー ······	46

5	スクリ	リプトからのメッシュの生成	48
	5.1	メッシュの生成 ・・・・・	48
	5.2	「FILE」、「PROCESS」、「HELP」メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・	49
	5.3	「PLOT-REPAIR」 メニュー — メッシュ表示画面 ······	53
	5.4	「PLOT-REPAIR」メニュー — 「REPAIRS」(修復) ・・・・・・・・・・・	55
	5.5	Mesh の自律的実行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
6	Mesh	u スクリプトのフォーマット	60
	6.1	スクリプトファイルの構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
	6.2	基盤メッシュの基本的定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
	6.3	領域の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
	6.4	点	66
	6.5	直線 ·····	67
	6.6	円弧 ·····	68
	6.7	充填(Filled)領域の境界 ·····	68
7	Mesh	の高度な技法	69
	7.1	可変サイズ要素分割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
	7.2	メッシュスムージング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
	7.3	基盤要素形状の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
	7.4	自動補正と境界適合パラメータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
	7.5	メッシュ生成の問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
	7.6	Mesh 出力ファイルのフォーマット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
8	画像からのメッシュ生成		
	8.1	はじめに ・・・・・・	79
	8.2	スクリプトの Image(イメージ)セクション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
	8.3	視覚画像(visual image)に対するコマンドと処理手順 ·····	84
	8.4	データ画像からのメッシュ生成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
	8.5	Image コマンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	94

▲ TC (TriComp Program Lau	ncher) 🗖 🗖 💌	
MESH GENERATION	EXIT	
MESH	TOOLS	
SOLUTION	EDITOR	
ESTAT	FILE MANAGER	
PERMAG	DATA ANALYSIS	
TRAK	COMMAND	
PULSE	PROBE	
NELSON	GENDIST	
RFE2	CONTROL	
TDIFF	DATA FOLDER	
WAVESIM	PROGRAM FOLDER	
EMP	SET TOOLS	
INFORMATION		
Data folder: C:\fieldp\tricomp		
Status: First-time operation, using default directories		
Program folder: C:\fieldp\tricomp		

図1 TC のウィンドウ

第1章 TC:TriComp プログラムコントローラ

1.1 はじめに

TriCompのプログラムを実行する際の最初のステップは、プログラムコントローラTC(tc.exe) の設定です。TCによって、ユーザーは仕事を次の2つの点で整理できます。

- デスクトップ上に置くショートカットを1つだけにして、乱雑さを最小限に抑えます。
- すべてのプログラムを、指定した1つのディレクトリで実行するようにし、ツリーをた どってディレクトリ間を行き来する手間を省きます。

インストール時に、tc.exe へのショートカットを Windows のデスクトップ上や、スタートメ ニュー内に設定するか尋ねられますので、その指示に従ってショートカットを作成して下さい。 また TC を起動したときに、不明のコンフィギュレーションファイルに関するメッセージが表示 されますが、無視してください。このファイルは最初のセッションの終わりに作成されます。

TC のウィンドウは、「MESH GENERATION」,「SOLUTION」,「TOOLS」,「CONTROL」, 「INFORMATION」という 5 つの機能グループに分けて表示されています。 始めの 2 つのグ ループは、メッシュを作成し、次に物理的解析を行い、結果を分析するという TriComp のシミ ュレーションの機能を示しています。

1.2 プログラムとデータのディレクトリ設定

図1はTC ウィンドウのスクリーンショットです。いくつかのコマンドボタンだけが利用可能 になっていることに注意してください。TC は、設定されたプログラムディレクトリで実行可能 なプログラムを検出すると、それに対応するボタンを利用可能にします。Mesh のボタンはいつ でも使用可能になっていますが、解析セクションの機能 (SOLUTION)項目は、購入した TriCompプログラムにより使用の可否が決まります。どのボタンも使用できない状態にあると きは、実行プログラムがインストールされてないディレクトリ内で、TC が実行プログラムを検 出しようとしているときです。この場合、「PROGRAM FOLDER」ボタンをクリックしてくだ さい。ダイアログで実行可能なプログラムのあるディレクトリに移動し、OK ボタンをクリック してください。「MESH」と「SOLUTION」セクションの実行可能なボタンが使用可能になりま す。

TriComp 解析関連のすべての入出力ファイルを、指定したデータディレクトリに集めてお くのが便利です。「Data Folder」ボタンを用いて、現在の作業ディレクトリの位置を設定して ください。この設定後に開かれるプログラムは、そのディレクトリで読み書きすることになり ます。(この設定変更は、それ以前に開かれていたプログラムには影響しないことを留意してく ださい。) コントロールボックスの下側にある情報(INFORMATION)領域には、1)現在のデー タ(作業) ディレクトリ、2) 最後に行われた操作、および 3) プログラムディレクトリが表示 されます。

1.3 ツール

TriComp およびその他のプログラムとともに、ユーザーが他のソフトウェアツールを用いるこ とがあります。TC の設定を行うことにより、使用したいユーティリティプログラムを起動させ ることができます。例えばテキストエディタを定義するには、「CONTROL」セクションの「SET TOOLS」ボタンをクリックしてください。次に表示されるダイアログで、オプションの「Select editor」を選んでください。そして、ディレクトリを移動し、任意のエディタプログラムを選ん でください。この操作を終えると、「TOOLS」セクションの「EDITOR」ボタンが使用可能にな ります。 良いテキストエディタを使うことは、技術的な作業にとっては重要です。ワードパッドのよう な簡易ツールでは使い勝手がよくありません。TriComp シリーズをインストールすると「fieldp」 フォルダ内に強力なフリーウェアエディタプログラムである「Context」のインストーラーがコ ピーされます。 このエディタには、TriComp シリーズの構文強調表示の機能を追加するとき に用いる設定ファイル(highlighter)もあります。この機能は TriComp のスクリプトを読みやす くし、またキーワードのタイプミスが起こるのを防ぎます。「ConTextWithHighlighters.zip」 のファイルを解凍し、「ConTexSetup.exe」を実行してインストールし、拡張子が「.chl」のフ ァイルをディレクトリ\program files\context\highlighters にコピーしてください。 エディタ でスクリプトを作成した場合はファイル名の後に Mesh スクリプト用の拡張子「.MIN」または ユーザが購入した解析プログラムのスクリプト拡張子(たとえば、EStat の.EIN など)を付け てください。 またそれらの拡張子を ConText に関連付けてください。 なお、Field Precision 社のリソースサイト (http://www.fieldp.com/fplinks.html) から ConText をはじめ、他の便 利なユーティリティプログラムもダウンロードできます。

「SET TOOLS」ボタンを用いて、ほかに 2 つのユーティリティを定義できます。「Select file manager」では、Windows Explorer のようなファイルマネジャープログラムを選択してくだ さい。上記リソースサイト上にフリーウェアプログラム「FreeCommander」へのリンクがあり ます。このプログラムは多くの有用な機能を多く持っており、ファイルを移動し、コピーする デュアル・スクリーンレイアウトを採用しています。スプレッドシート、プロットプログラム、 または他の数学的解析ソフトウェアを起動するには「Select data analysis program」ボタンを 用いてください。

コマンドプロンプトからまたは独自に作成したバッチファイルのもとで、プログラムを実行 したいときには、「TOOLS」セクションの「COMMAND」ボタンをクリックして DOS のウィ ンドウを開いてください。「PROBE」ユーティリティは、初期値問題解析プログラム(Pulse、 TDiff、EMP)により作成した標準の履歴ファイルのデータをプロットします。「GENDIST」 は、Trak プログラムの粒子分布ファイルの生成、プロット、解析を行います。

1.4 TriComp の解析プログラム

TC の「SOLUTION」セクションのボタンとして示されているプログラムの機能を表1 に

示します。

表1 TriComp の解析プログラム

プログラム	機能
EStat	誘電体および導体に関する静電場解析。異方性物質に対応。
PerMag	コイル、永久磁石および磁性体に関する静磁場解析。異方性お
	よび非線形物体に対応。
Trak	荷電粒子の輸送と粒子銃の設計用。 EStat および PerMag で
	得た電場および磁場の結果を入力。
Pulse	任意の波形の時間変化する磁場の計算。 非線形磁性体および
	渦電流に対応。
Nelson	渦電流のある非放射条件内での AC/RF 磁場解析。高周波磁場
	装置および誘導過熱に適用。
RFE2	RF 加熱および生物医学に応用する非放射条件内での RF 電場。
TDiff	温度依存性のある固体での静的および動的な熱輸送。RFE2、
	Nelson および WaveSim で得た電力分布をオプションとして
	入力可。
WaveSim	電磁場の周波数領域の解析。共振器、マイクロ波装置および散
	乱に適用。
EMP	パルス電源装置、デジタル回路および電磁界干渉等の時間領域
	電磁場解析。

第2章 メッシュ生成のコンセプト

2.1 基盤メッシュ

有限要素解析の最初のステップは、解析空間を小さな断片(要素: element) に分割することで す。 Mesh は、2 次元解析用として、*x-y* または *z-r* 面内に三角形断面を持つ要素を生成します。 メッシュの生成手順は、次の2つのステップからなります。 ● 解析する断面を、適当なサイズの3角形の基本線(baseline)の集合で満たします。

● 要素のファセット(3角形要素の辺)が物質境界に近く位置するように節点(node)をシ フトします。

最初の処理を基盤メッシュ (foundation mesh)の生成、次の処理を要素の形状適合化 (conformalization) と言うことにします。

基盤メッシュは、解析領域を含む十分な大きさの四角い領域を満たす、三角形のほぼ均一 な集合です。その一例を図2に示します。有効な解析領域が、四角い領域全体を占める場合も、 占めない場合もあります。基盤メッシュは論理的に構造化されおり、すべての節点にインデッ クスが付けられ、隣接する節点と要素を求めることができます。Mesh はユーザーが定義する各 物体の境界ベクトルを解析して、境界近くにある節点を、与えられた点、直線または円弧の上 に位置するように移動します。節点の移動は、移動後の要素の3 点で形成される三角形が、す べて妥当な三角形になるような、十分小さなものである必要があります。基盤メッシュが物体 の境界によく合致していない場合は、形状適合化に失敗する場合があります。したがって、す べての三角形の大きさを適切に選ぶこと、また三角形の大きさを位置によって変化させること も時には必要になります(variable resolution:サイズ可変要素分割)。

Mesh で作業しているときには、座標軸を x 軸 (水平方向)および y 軸 (垂直方向)とし ています。Mesh での直交座標系(planer)または円筒座標系(cylindrical)の表示はユーザーの便 宜のためだけで、実際の操作には関係ありません。要素を z 方向に無限に延びる柱状の領域と とらえるか、z 軸から離れるに従って体積が増えていく環状の領域ととらえるかは、各解析プロ グラムが解釈します。円筒解析用にメッシュを生成するときに覚えておくべきことが 2 つあり ます。

- 水平軸は z 軸であり、すべての物体は θ に方向に対称である必要があります。
- 垂直軸は r 軸です。垂直方向の座標の最小値は、r ≥ 0.0 という条件を満たさなければ なりません。z-r プロット図は円筒構造を、縦方向に切った断面ではないことを覚えて おいてください。rに負の値は定義できません。



図2 基盤メッシュのパラメータ

基盤メッシュは、水平軸方向に x_{\min} から x_{\max} まで、垂直軸方向に y_{\min} から y_{\max} までの範囲の 四角形です (図 2)。 節点(node)のインデックスは、x軸方向に $1 \le K \le K_{\max}$ 、y軸方向に $1 \le L \le L_{\max}$ の範囲にある数値です。境界条件を設定するために外部点を付け加えますので、基礎 メッシュの点の総数は、 $I_{\max} = (K_{\max} + 2)(L_{\max} + 2) - 1$ となります。

2.2 領域 (region)

領域(region)とは、節点(node)と要素(element)が共通の物質特性を持つ、解析空間中の区域です。 Mesh は、ある領域のすべての節点と要素に(1から127までの)整数の番号を割り当てます。 この番号は、その領域がスクリプトに現れる順に指定されます。例えば EStat の解析では、電 極、誘電体、空間電荷領域、固定ポテンシャル境界、対称境界が、それぞれ1 つの領域を構成 します。一方熱伝導解析では、一定温度の物体、熱源、または異なった熱伝導率、密度、熱容 量の値を持つ各々の物質が各領域を構成します。Mesh で定義した時点では領域には特性が設定 されておらず、同じメッシュを多様な物理解析に用いることができます。

領域には、Filled(充填)と Open(オープン)という 2 つのカテゴリがあります。オープン領域 の境界は点(point)、直線(line)、円弧(arc)のいずれかの集まりからなります。この場合、Mesh はメッシュ作成処理時に、新たな領域番号を領域境界上の各節点(node)に割り当て、要素 (element)については新たな領域番号の再割り当てを行いません。たとえば、EStat では、オー プン領域が対称境界(symmetry boudary)または固定ポテンシャル境界(fixed-potential boundary)を表すことはよくあります。連結されていない点の集合からなるオープン領域は、ワ イヤグリッドをシミュレートするとき用いることができます。オープン領域を定義する直線と 円弧は、終端点同士は接続されていても、されていなくても構いません。ただ一つの制約は、 単一領域のベクトルは互いに交叉してはいけないことです。充填(Filled)領域は、電極または誘 電体のような中身の詰まった物体を表します。ここで、直線または円弧のベクトルは、*x-y* また は *z-r* 空間で閉曲線を定義します。**Mesh** は境界を処理したあと、境界で囲まれたすべての要素 と節点に(スクリプトに現れた順に)領域番号を割り当てます。

ある一つの点を形状適合化するために、Mesh は最も近くの、固定されていない節点を領域 境界上の位置に移動し、その節点に領域番号を設定します。そして以降の操作によって動かな いように、プログラムは位置決めされた節点を固定します。直線と円弧について、Mesh は始点 と終点における節点をまず移動し、その後に固定します。そしてプログラムは、論理的に接続 された点から点へと進む経路に沿って、ベクトルに最も近い節点を移動し、固定しながら、始 点から終点まで進みます。この処理によって、辺が境界ベクトルに沿って整列した、一連の三 角形要素を形成していきます。

2.3 領域定義の順序

Mesh スクリプトに領域が記述される順番は重要です。その理由は、後で定義された領域が、そ れ以前に共有空間中で節点または要素に割り当てられた領域番号を上書きするからです。たと えば、絶縁シースで覆われた円形導線近くの静電場を計算したいとします。そのための処理手 順としては、始めに絶縁誘電体を表す円形の充填(Filled)領域を定義します。その次に、一定 ポテンシャルを持つ導線の断面を表す、より小さな円形の領域を、前に定義した絶縁誘電体の Filled領域の内側に定義します。小さな方の円形領域の内部にあるすべての要素は、第2の領域 番号を持つことになります。また導線境界上の節点は、導線領域があとで付け加えられたため、 固定ポテンシャル条件を持ちます。

上書き処理は、境界上の共有節点が正しい領域番号を持つために、特別な境界条件を持つ領 域がスクリプトの最後の方に現れる必要があります。たとえば、電極と誘電体が共通表面を持 つ解析をするとします。共通表面上の節点は一定ポテンシャル領域の番号を保持するように、 電極領域は誘電体の後の方でスクリプトに現れるようにしなければなりません。仮に、解析結 果が非物理的な電気力線を持つようであるなら、Mesh スクリプトにおける領域の順序付けが正 しくないことが原因として考えられます。



図3 領域の順序効果の例。第1象限のみを表示。

2.4 領域定義の例

図 3 で示す例により、Mesh における領域設定の仕方を説明します。この例は、接地した箱の 内部にある対向電極による静電場の解析です。上側と下側の電極の電圧は、それぞれ+1500V および-1500V です。この問題では、2 つの対称面があります。1 つの対称面は上側と下側の電 極に関する面 y=0.0 で、ポテンシャルは $\phi(x, y) = -\phi(x, -y)$ という条件を満たします。したが って、面 y=0.0 においては ϕ =0.0 となります。もう 1 つの対称面は電極の中心線に関する面 x=0.0 です。この対称性により、ポテンシャルは $\phi(x, y)=\phi(-x, y)$ という関係が成り立ちます。 したがって、面 x=0.0 における電場成分は E_x =0.0、または $\partial\phi(0, y)/\partial x$ =0.0 となります。この 2 つの対称面があることから、y=0.0 の境界に沿って Dirichlet(ディリクレ)条件が、また x=0.0 の境界に沿って Neumann(ノイマン)条件が課されることになり、計算で決める必要があるのは 第 1 象限内のポテンシャルだけになります。第 1 象限以外の位置におけるポテンシャルは対称 性により決定できます。図 3 は、第 1 象限にある物体の幾何配置と指定された領域番号、およ び課される境界条件を示しています。

Mesh における規則は、始めに(誘電体などの)固定境界条件を持たない領域をすべて入力し、 次に固定ポテンシャルを持つ物体と Dirichlet 条件を入力します。このような順序で入力するこ とにより、重要な境界が間違って上書きされることがなくなります。この規則を具体的に示す



図 4 図 3 の例に対する等ポテンシャル線。a) 正しい領域定義の順序。b) 正しくない領域定義の順序。

と、まず始めに ε_r =1.0の真空領域を表す要素を基盤メッシュ中に設定します。領域1は四角形の基礎メッシュ全体を占める充填 (Filled)領域です。第2のステップは、誘電体の支持物を領域2として加えることです。領域2は領域1の内部にある閉領域です。Meshはまだ固定されていない境界の頂点を移動し、節点と境界に囲まれた要素に領域番号2を付与します。領域3は電極です。電極をあとから加えることにより、電極が誘電体支持物と共有する境界上の節点は、固定ポテンシャル条件を満たすように変わります。左側の境界面 x=0.0 に沿った特定されていない点は、自動的に特別な Neumann 条件を満たします。最終ステップは、下端、右側、および上端の境界に沿って Dirichlet 条件 ϕ =0.0 を設定するために、オープン (Open)領域の領域4を定義することです。図4aは、解析結果として得られた等ポテンシャル線をプロットした図です。図4bは、誘電体支持物の領域が誤ってスクリプト最後に置かれたときの解析結果です。ポテンシャル線は、誘電体支持物が固定ポテンシャルの電極および境界と接触するところで、物理的に正しくない変化をしています。

2.5 要素サイズの選択

ほとんどの操作は Mesh が自動的に処理しますが、基盤メッシュの要素サイズについての決定 は、ユーザーがしなければなりません。プログラムのデフォルトによる処理は推量に基づくも ので、精度と実行時間のバランスを最適にするためには、ユーザーの判断が必要です。この選 択は、経験を重ねていくうちに次第に容易になってきます。解析を始める上で、次のアドバイ スが役立つでしょう。

- 最小必要要件として、要素は解析空間内で物体を解像できるように十分小さくなければなりません。要素が大きすぎると、メッシュ生成過程でエラーが生じます。
- 曲線はある程度滑らかであるかといった、メッシュの視覚的な見え方が通常良い目安となります。
- 初めてプログラムに接するユーザーに共通して見られる間違いは、要素の数を多くしすぎる(メッシュを細かくしすぎる)ことです。ユーザーの目標とするところは、実行時間を最も短くしながら、良い精度の解析を行うことであるはずです。膨大なメッシュを生成して強引に解析していくと、メッシュ生成が遅くなり、解析が困難になり、的確さに欠ける解析になってしまいます。さらに言えば、要素のサイズを小さくしていくことは、必ずしも精度を向上させることになるわけではありません。要素があまりに小さいと、浮動小数点誤差が積もり、実際に精度を悪化させます。
- 重要な問題は、要素が必要なだけ十分小さくなっているかをどのようにして判断するかということです。ここで覚えておくべき重要な点は、数値解析コードは不可解なブラックボックスであると思うべきではないということです。計算結果の良否を確信するために、理論と実験の両方、またはどちらか一方と比較するためにベンチマーク計算を行ってもよいでしょう。
- ●第2の問題は、正確なベンチマーク計算ができないような複雑な系について計算すると きの精度のチェックをどのようにするかということです。標準的な数値計算の手法は、要 素サイズを小さくしながら計算を繰り返し、結果を比較することです。結果の変わり方が 比較的少なくなってきたときには、変わり方が小さくなり始めたときの要素サイズで十分 であったということです。この過程で、解析空間における物体が鋭いエッジを持っている

か注意すべきです。そのような物体間の空間における静電場が正しくても、不連続な(鋭 いエッジの)部分で計算される量は不正確です。要素サイズを小さくしていくことは、本 来は無限を示す、単に数値的に異なった、無意味な別の値を得るだけです。

ベンチマークの計算例を示すために、図 5 に示す球面コンデンサについて考察することにしま す。このシステムは内径 *R*_iおよび外形 *R*_oの電極間の空隙からなります。理論的な電気容量は、

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{1/R_i - 1/R_o}.$$
(1)

により与えられます。



図5 球面コンデンサのベンチマーク計算において要素サイズが 0.25cm の例

要素サイズ (cm)	静電容量 体積積分 (pF)	静電容量 表面積分 (pF)
0.25	3.718	3.259
0.10	3.710	3.524
0.05	3.710	3.616
0.02	3.708	3.670
0.01	3.708	3.690

表2 球面コンデンサのベンチマークシミュレーションにおける計算結果

 R_{i} =2.0cm、 R_{o} =5.0cm であるとき、式1はC=3.709pFの値を与えます。図5の幾何形状を持つ球面コンデンサに対し、一様に整列した要素のサイズの値を変えて、静電計算を行いました。 図5ではサイズが約0.25cmの3角形からなる最も粗いメッシュを示しています。次の2通り の方法で静電容量を算出しました。1)静電場エネルギーを空気要素にわたり体積積分する方法、 2)誘導電荷を算出するために、電場の垂直成分を表面積分する方法。これらの結果を表2に示 します。体積積分法は分解度が粗くても、相対誤差が 0.24%という精度の良い結果を与え、要 素サイズが 0.10cm 以下では誤差がほとんど見られません。表面積分法では、要素サイズが小 さくなるとともに、連続的に値が良くなっていきます。その相対誤差は 0.10cm で 5.0%、0.01cm で 0.48%です。計算時間は、0.25cm での 1.0s 未満で、0.01cm では 69.0s へと増大します。



図6 応用例:高電圧スパークギャップ・スイッチ

第3章 描画エディタによる Mesh スクリプトの作成

本章では、汎用 2 次元 CAD ユーティリティである、Mesh の描画(drawing)エディタの操 作と機能について説明します。 計算しようとするシステムの幾何学的構造を記述するスクリプ トを作成するには、この描画エディタを使うのが最も早い方法です。 ユーザーが描画エディタ の機能について学べるように、本節での説明は図 6 に示した例に沿って行います。一歩ずつ手 順を追って Mesh スクリプトを作成していきます。 描画エディタの機能についての詳細は第4 章で述べます。

3.1 新たなメッシュの生成

プログラムで作業をする前に、まずプランを練りましょう。幾何形状のスケッチを作成し、 解析空間で必要な領域(region)を定め、それらの領域をメッシュに加えていく順序を決定しまし ょう。図6の例はパルスパワーシステムのスパークギャップ・スイッチです。この装置は、z(水 平)軸に関して円筒対称です。解析空間の下端はz軸 ($r_{min} = 0.0$)または軸外点 ($r_{min} > 0.0$)に対応します。

静電解析には次の個別の物質領域が必要です。

- 領域 1: スパークギャップ容器内部の高圧ガス (*ε*_r ≈ 1.0)
- 領域 2:高圧ガスを閉じ込めるセラミック (*ε*_r ≈ 7.8)
- 領域 3: スイッチ外側の変圧器油 (*ε_r* ≈ 2.7)
- 領域 4:高電圧陽極
- 領域 5:高電圧陰極
- 領域 6:トリガ電極

2.3 節の説明に従って、誘電領域はスクリプトのリストの始めに、固定ポテンシャル領域は 後に現れなければなりません。上記の領域は、ゼロでない有限の体積があり、直線または円弧 ベクトルの集合により囲まれ、閉じているという Filled(充填)属性を持っています。また、固定 ポテンシャル電極領域以外の、解析空間の境界部分についても設定を行う必要があります (Dirichlet 条件)。対称性により、電極間軸上のギャップ(a で印を付けた線分)においては電 場の半径方向成分がありません。境界のこの線分は条件

$$\frac{\partial \phi}{\partial r} = 0.0. \tag{2}$$

を満たします。

式(2)は特殊な Neumann 条件です。この条件は、有限要素解析の、特に設定されていない 境界線分上では自動的に発生します。また、 $r = r_{max}$ (線分 b) での境界もこの自然条件にして おきます。この場合、式(2)は正確には成り立ちませんが、ギャップ近傍を計算対象とするとき には特殊な Neumann 境界と近似しても構いません。最後に、c で示した壁の線分は陽極と同じ ポテンシャルであるはずです。この固定ポテンシャル条件を設定するために、ここの線分領域 を領域(region) 7 と設定しておきます。

プランの一部として、領域(region)の輪郭をどのように描いていくかを考える必要がありま す。各領域の輪郭をそのまま正確に描くこともできますが、必要以上の作業を要します。その 代わり、次の手順に従って Mesh の上書き原則の利点を取り入れることにします。

^{1.} 解析空間全体を満たす四角形の領域(region) 1 (ガス)を設定します。

- 2. 解析空間の横軸の全長(z = −6.0 から z = 6.0) および r = 5.0 と r = 6.0 の間を範囲 とする四角形の領域(region) 2 (セラミック) を加えます。
- 空間 -6.0 ≤ z ≤ 6.0 および 6.0 ≤ r ≤ 10.0 を範囲とする四角形領域 3 (変圧器油) を加えます。
- 4. 固定ポテンシャル電極(領域 4~6)の輪郭および境界に沿った線(領域 7)を描きま す。

復習すると、次のような情報から始めます。 1) 計算したい装置の寸法入りのスケッチ、 2) 必要な領域(region)のリスト、3) 領域を作成する手順のプラン。これでプログラムを用いて 作業を始める準備が整いました。

3.2 解析空間の形状設定とバックアップファイル作成

rart a new script File prefix (1-20 charad	sters)	ОК
SparkGap		Cancel
×Min (ZMin)	XMax (ZMax)	
-6.0000	6.0000	
YMin (RMin)	RMax (YMax)	
	10.000	

図7 グラフィックスモードでスクリプトを新たに作成するためのダイアログ

次節以降で述べる操作う行ために、TC プログラムランチャから **Mesh** を起動します。「FILE」 メニューの「Create script → Create script, graphics」をクリックするか描画エディタで新た なスクリプト(インプットファイル)を作成するボタン(ペンと赤い三角が描かれたアイコン)をク リックしてください。プログラムは図7に示すダイアログを表示します。「File prefix」(拡張子 を除いたファイル名)は、**Mesh** の入力スクリプト (SparkGap.MIN)や出力ファイル (SparkGap.MOU)に適用される名前(ここでは「SparkGap」)です。解析する四角形領域の境 界の位置を数値欄に入力して、領域を定義します。 図 7 に示すような数値を範囲として入力 し、OK ボタンをクリックしてください。図8に最初の画面表示を示します。

画面の配置をもう一度よく見てください。 画面の上端のメインメニューとツールバーが 描画コマンドのものに変わっていることを確認してください。 右端にある情報ウィンドウは 描画のステータスを示しています。初めは、描画ベクトルはありません。 画面の主要部分を 占める描画ウィンドウは、図7のダイアログで定義した解析空間の境界のみが示されています。 Mesh はグリッド(格子線)間隔を自動的に決めています。このグリッド間隔が情報ウィンドウに (水平方向に 2.0、垂直方向に 1.0 と)表示されています。グリッド間隔はビュー(画像)をズ ーム(拡大/縮小表示)すると自動的に変わります。 画面の下端にあるステータスバーには、 スクリプトのファイル名およびベクトルを入力する現在の領域(region、最初は region 1)を 表示しています。このステータスバーは、マウスのスナップモードとスナップ距離(0.5)も表 示しています。スナップモードで入力すると、Filled(充填)領域の輪郭を描くベクトルの終端 点を正確に連結できます。スナップモードについての詳細は 3.4 節で説明します。当面、デフォ ルトの設定で、マウス座標はグリッド上の点を示し、0.2 の離散間隔で変化するものと見なして ください。



図8 描画エディタの初期作業環境

描画の最初のステップは、解析空間である四角形領域 region 1 について、その輪郭の線ベ クトルを定義することです。メニューから「INSERT」→「Add rectangle」を選ぶか、四角形 のアイコンが描かれたボタンをクリックしてください。ステータスバーが座標入力モードに変 わることに気付いてください。ここで、バーの最初のボックスは操作指示を簡単に表示します。 第2と第3のボックスはxとy(またはzとr)座標を表示します。マウスカーソルを四角い解 析空間のの左下に動かしてください。マウスの移動とともに、座標は0.2の刻みで変化します。 座標値が解析領域の一頂点である(-6.0,0.0)に達したときに左ボタンをクリックしてくださ い。次に、マウスを右上の一角(6.0,10.0)まで移動し、左ボタンをクリックしてください。 Meshはregion1の輪郭を示す青色の4本の線ベクトルを作成します。情報ウィンドウの中の region1に関する項目には、この領域がFilled(充填)属性を持つことを示すために文字Fが付け られます。region1は常にゼロでない有限の体積を持たなければならないということから、こ の設定はデフォルトになっています。(Filled属性になっていない場合は、3.3節で述べる 「SETTINGS」→「Region properties」で region1 の Filled チェックボックスをオンにしま す。)そのほかの領域は、初めは Open属性を持っています。どの領域がFilled属性を持つべき かを特定する必要があります(3.3節参照)。

次のステップに進む前に、解析空間の範囲と region 1 のベクトルを保存することにします。 「DRAWING」→「Export DXF file」をクリックするか、それに対応するボタン(DXF という文 字と赤い三角のアイコン)をクリックしてください。デフォルトで付けられた(拡張子を除く)ファ イル名「SPARKGAP」を採用するために OK ボタンをクリックします。プログラムは、これま で定義した情報を記録するファイル SPARKGAP.DXF を生成します。シンプルなフォーマットの DXF ファイル (Drawing Interchange File、Autodesk 社が Auto CAD 間のデータ互換のため に作った中間ファイル) は、どの CAD プログラムでも認識できます (AutoCAD、TurboCAD など)。このファイルは、描画要素のほかに、(領域名など) Mesh に固有な情報をコメント行と して取り入れます。 この情報は CAD プログラムでは無視されます。保存(エクスポート)され た DXF ファイルは 2 つの目的を果たします。

- ほかのプログラムへの情報の受け渡し
- 未完成描画のバックアップ

3.3 領域の追加と名前の割り当て



図9 領域属性設定のダイアログ

次に、セラミック絶縁体の断面を表す四角領域の輪郭を描くことにします。この領域の一 部は後で電極領域により上書きされることになります。セラミックの輪郭を描く 4 本のベクト ルを region 2 として保存します。メニューの中の「INSERT」→「Start next region」をクリッ クするか、対応するボタンをクリックしてください。ステータスバーの中の現在の領域情報 (Current reg) が更新されることに留意してください。再び、四角形ツールを用いてください。 今度は、四角の角の座標として指定するのは、(-6.0, 5.0) と (6.0, 6.0) です。指定を誤った ときには、メニュー項目の「EDIT」→「Undo last operation」またはそれに対応するボタンを 用いてください。同様に、変圧器油を表す 3 番目の四角領域を付け加えてください。「INSERT」 →「Start next region」をクリックするかボタンを用いて region 3 の定義を開始し、四角形ツ ールを用いて (-6.0, 6.0) と (6.0, 10.0) で指定される箱形を作成してください。

ここまでで、一般的な名前を持つ3つの領域(region)ができました。そのうち1つがFilled(充 填)属性を付与されています。 メニューコマンドの「SETTINGS」→「Region properties」を クリックして、図9に示すダイアログを表示させます。この表には、特別なレイアウト用領域 である region 0 に対応する行のほかに、これまでに定義した3つの領域(region)に対応する3 行の表示項目があります。(region 0 にはアライメント用またはテンプレートのベクトルを入力 することができます。これらは Mesh スクリプトの一部として記録されることはありません。) ここで Filled 列に注目して、region 2 および region 3 に該当するボックスをオンにしてくださ い。描画エディタでの作業を容易にするために、Title 列で分かり易い名前を付けることもでき ます。これらの名前は、スクリプトを作成するときに記録されます。図9 は入力操作が完了し たときのダイアログを示しています。OK ボタンをクリックして、このダイアログを終わらせ、 入力した変化を反映させます。

Filled(充填)領域が正しく作られているか(すなわち、ベクトルが連結していて、閉領域を 取り囲んでいるか)をチェックすることができます。メニューコマンドの「VIEW」→「Toggle FILL display」をクリックするか、それに対応するボタンを用いてください。画面プロットは、 ベクトル表示から、Fille(充填)領域で占められた空間の表示に変わります(図 10)。ベクトルを 入力し、編集するすべてのメニューコマンドが使用不可になっていることに留意してください。 ベクトルプロットモードに戻るときには、再び「Toggle FILL display」コマンドをクリックし てください。「DRAWING」→「Export DXF file」コマンドを用いて、これまでの作業をバック アップしておくと良いでしょう。



図 10 Fill (塗りつぶし) 表示モードで図示された region 1、2、3

3.4 直線、円弧、円の描画

Region 4 (陽極)の形状はより複雑です。この形状を描くことは、個々の直線および円弧 のベクトル入力の仕方、およびスナップモード操作の仕方を学ぶ良い機会です。次のステップ に進む前に、コマンド「INSERT」→「Start next region」を必ずクリックしてください。小さ な誤りをしたときには、「EDIT」→「Undo last operation」コマンドを用いてください。大き な誤りをしたときには、描画した図を破棄して、最も新しく保存したバージョンに戻った方が よういでしょう。描画した現在の図を保存しないでメインメニューに戻るには、「EXIT」→ 「Abandon」コマンドをクリックしてください。それから、「FILE」→「Create script」→「Create script, DXF import」を選び、SPARKGAP.DXF を選んでください。

「INSERT」→「Add line(s)」コマンドまたはボタンをクリックしてください。プログラム は座標入力モードになります。このとき、座標が画面の下端に表示され、数本の線ベクトルを 一気に入力できます。電極の輪郭の一部を描くことにします。マウスカーソルを移動し、(-6.0, 8.0) と (-6.0, 0.0) で左ボタンをクリックして、最初の直線を引いてください。次に、マウス カーソルを移動し、(-6.0, 0.0) と (-1.0, 0.0) で左ボタンをクリックし、2本目の直線を引い てください。最後に、(-1.0, 0.0) から (-1.0, 2.0) に至る3本目の直線を引いてください。 マウスの右ボタンをクリックして、座標入力モードを終わらせてください。

ここで、電極のエッジに、半径を定めて円弧を描くことにします。コマンド「INSERT」→ 「Add arc(s)」→「Add arc: Start-end-center」をクリックしてください。Mesh は再び座標入 力モードになります。円弧の始点(start)は (-1.0, 2.0)、終点(end)は (-2.0, 3.0) で、中心点 (center)は (-2.0, 2.0) です。描いた円弧の曲線は図 11 に示すようになります (見やすくする ために、region 1、2、3 は表示していません)。「INSERT」→「Add line(s)」コマンドを用い て (-2.0, 3.0) から (-4.0, 3.0) までと (-4.0, 3.0) から (-4.0, 7.0) までの直線を引いて ください。

電極の輪郭を描く残りの 2 本の直線の終点は、正確にスナップグリッドの点上には乗りま せん。この2本の直線を引くために、キーボード入力と終点スナップ (endpoint snap) を利用 することにします。コマンド「INSERT」→「Add line(s)」をクリックしてください。始点を決 めるため、(-6.0, 8.0) でマウスの左ボタンをクリックします。終点を決めるにはマウスを使わ ないで、F1 キーを押し、キーボード入力のダイアログを表示させてください。このダイアログ で、座標値 x = −4.866 および y = 8.000 を入力してください。最後の直線については、グリッ ドスナップモードを用いて、(-4.0, 7.0)を始点として指定してください。 終点を指定する前 に、F2 キーを押して、図 12 の示すスナップモード・ダイアログを表示させてください。 「Endpoint 」のチェックボタンにチェックを入れて、OK ボタンをクリックしてください。そ れから、前に引いた直線の終点(–4.866, 8.000)近くまでマウスポインタを移動し、左ボタン をクリックしてください。プログラムは最も近くにあるベクトルの終点を探し、正確に連結し ます。マウスの右ボタンをクリックして、座標入力モードを終わらせてください。コマンド 「SETTINGS」→「Snap control」を選択し、スナップモードを「Grid」に戻してください。 電極の輪郭描画を終わらせるために、領域属性(Region properties)ダイアログを呼び出してくだ さい。region 4 を Filled に設定し、「PosElect」という名前をつけてください。FILL display モ ードに切り替えると、プログラムは誘電体領域の一部を上書きして、閉曲線で描かれた電極形 状をプロットします (図 6)。



図11 陽極の輪郭の一部。Region 1、2、3の表示は省略。

Snap mode control	
🔿 No snap	OK
C Grid snap	Cancel
Endpoint snap	
S	nap distance
Γ	5.000E-0

図 12 スナップ制御ダイアログ

3.5 編集コマンド

本節では、右側の負電極の輪郭を描くのに役立つ、いくつかの編集方法を用います。 「INSERT」→「Start next region」をクリックするかボタンを用いて、新たな領域(region)の 定義に取り掛かり、四角形ツールを選び、(1.0, 0.0) と (6.0, 3.0) を対角とする四角形を作っ てください。また、(5.0, 3.0) と (6.0, 10.0) を対角とするもう1つの四角形を作ってくださ い。この結果、全体として閉じた輪郭を形成することなく、2つの隣接した四角形の組ができま す。始めに、下側の四角形の右上側の角に丸みをつける (Fillet) ため、円弧を加えて形状を変 化させることにします。コマンド「EDIT」→「Fillet/chamfer width」を指定してください。 表示されたダイアログで、Fillet(丸み)の半径として 1.375 という値を入力してください。OK ボ タンをクリックしてダイアログを終わらせ、コマンド「EDIT」→「Fillet」を指定してください。 (1.0, 0.0) から (1.0, 3.0) までの垂直な線分の中央付近にマウスポインタを移動し、左ボタ ンをクリックして、この線分ベクトルをハイライトさせてください。次に、(1.0, 3.0) から (6.0, 3.0) までの水平線分の中央付近にマウスポインタを移動し、左ボタンをクリックして、この線 分ベクトルをハイライトさせてください。丸みづけ(Fillet)操作は自動的にこの 2 つの線分ベク トルを短くするとともに、線分ベクトルに接するように指定半径の円弧を描き、2 つの線分ベク トルを結びつけます。丸みづけ(Fillet)操作は、線分ベクトルが互いに直角の位置になくても、任 意の交差する線ベクトルに対して適用できます。

陰極の輪郭線描画を完成するためには、2本の線分を消去しなければなりません。上側四角 形の下辺と、下側四角形の(5.0, 3.0)から(6.0, 3.0)までの線分を消去します。始めの線分 ベクトルを消去するには、まず「EDIT」→「Select」→「Select vector(s)」コマンドを選んで ください。マウスカーソルを消去したい線分の近くに移動し、左ボタンをクリックしてくださ い。これで線分がハイライトされ、選択された状態になります。ESC キーを押して選択コマン ドを終わらせ、次に EDIT」→「Delete selection」をクリックすることで線分が消去されます。 この線分ベクトルが消去できても下側の四角形の上側線分が残っているため、プロット図が変 わったようには見えません。2つの消去したい線分が同じ位置を占めているのに、Mesh はなぜ 短い線ベクトルを選んで消去したのか、疑問に思われるかもしれません。その答えは、上側の 四角形が最後に入力したオブジェクトであるからです。近接しているため特定が困難なとき、 Mesh は常に最後に入力した(描画要素)を選ぶことになっています。マウスの右ボタンをクリ ックして、Delete モードを終わらせ、ほかのメニューコマンドを再び使えるようにしてくださ

陰極の輪郭描画を完成させるには、下側オブジェクトである四角形の上辺に沿って線分ベ クトルを短くする必要があります。そのために、コマンド「EDIT」→「Trim vector(s)」を選 んでください。トリミングベクトルを指定するため、(5.0, 3.0)から(5.0, 10.0)までの上側 の四角形の左辺近くにマウスカーソルを移動しクリックしてください。プログラムはトリミン グベクトルをハイライト表示します。次に、削除しようとする、線ベクトルの(2.375, 3.0)か ら(6.0, 3.0)までの部分の近くにマウスポインタを移動してクリックしてください。ESC キー で Trim モードを抜けます。図13に、正負の2つの電極の完成した輪郭線を示します。region 5のステータスを Filled に設定し、「NegElect」という名前にしてください。次の段階に進む前 に、これまでの作業を必ず保存してください。

25



図13 正負電極の輪郭線完成図

3.6 ビューとスナップ設定の変更

最後の Filled(充填)属性を持つ部品はトリガ電極です。今まで、全解析領域を視野としたビ ューを見てきました。このビューを狭めるようにスナップ設定を変更し、小さな部品の輪郭線 を描きやすいようにしましょう。「VIEW」→「Zoom window」を選択するか、それに対応する ボタンを用いてください。2つの対角(-3.0, 2.0) と(3.0, 8.0) を入力して、ビューボックス を定義します。表示されたグリッド間隔が自動的に、x軸方向と y軸方向に 1.0 に調整されてい ることに注意してください。次に、「SETTINGS」→「Snap control」を選んでください。モー ドが必ず「Grid」になるようにして、スナップ距離(Snap distance)を 0.125 に変更してくださ い。また表示させた格子点がスナップ格子点と一致していると作業がしやすくなります。コマ ンド「SETTINGS」→「Grid control」を選んでください。「Automatic intervals」ボックスの チェックを外し、XGrid と YGrid のボックスに 0.125 を入力してください。「INSERT」→「Start next region」を選び、region 6 の輪郭線の描画に取ります。

図 14 に示す輪郭線を一連の線分を用いて描きましょう。曲線状のエッジを描くとき、コマ ンド「INSERT」→「Add arc(s)」→「Start-end-center」か、コマンド「EDIT」→「Fillet」の どちらかを使用できます。また誤りを訂正するいくつかの方法があります。

- 座標入力モードで作成した単一ベクトルまたは一連のベクトルを消去するときは、
 「EDIT」→「Undo last operation」を用いてください。
- 選択したいくつかのベクトルを消去するときには、「EDIT」→「Select」→「Select vector(s)」で選択し、「EDIT」→「Delete selection」で削除します。この場合、region 2 付近のベクトルが影響を受けないように「Region properties」(領域属性)ダイアログを用いてロックすることが良い方策です。
- Region 6 のすべてのベクトルを消去したいときには、「EDIT」→「Select」→「Select region」で選択し、「EDIT」→「Delete selection」で削除します。

「SETTINGS」→「Region properties」の領域ダイアログを用いて、Region 6 の属性を Filled にし、Trigger という名前を割り当ててください。



図 14 ビュー、スナップ、およびグリッドを最適に設定したトリガ電極の描画

最後の描画要素は、左側境界上にある (-6.0, 8.0) から (-6.0, 10.0) までの線領域 (region 7) です。この領域(region)の節点(node)には、陽極と同じ固定ポテンシャルを指定します。 表示グリッドを自動設定の間隔に戻すには、「SETTINGS」→「Grid control」を用いてください。 画面表示を解析の全領域に戻すには、「VIEW」→「Global View」というビューコマンドを用い てください。「INSERT」→「Start next region」により region 7 の描画に取り掛かり、「INSERT」 →「Add line(s)」コマンドを用いて線ベクトルを作成してください。「LeftBound」という名前 を割り当て、Filled 属性のボックスにはチェックを入れないでください。完成した図を保存して ください。



3.7 基盤メッシュ(foundation mesh)の改良

図 15 デフォルト分割した基礎メッシュの画面

これで輪郭ベクトルをすべて生成したので、計算領域を分割する要素(element)の大きさを 決める必要があります。基盤メッシュ (foundation mesh) は領域境界に適合する、同じような 3 角形要素の基本線の集合からなります。描画(drawing)エディタには、基盤メッシュ要素の特 性を設定するメニューがあります。「FOUNDATION」→「Foundation display」というメニュ ーコマンドもしくは、図 15 の画面に切り替えるボタンを選んでください。灰色の線は3 角形要 素の底辺と高さの近似的な大きさを示しています。基盤メッシュ表示モードを選択すると、基 盤メッシュコマンドが使えるようになり、ベクトルの生成・編集のコマンドが使えなくなりま す。

Meshは、3角形の底辺と高さが近似的に0.10であるデフォルトの分割を選択しています。 この要素サイズは、ほとんどの描画形状に対して差し支えありませんが、トリガ電極の詳細部 分を分割するには、もう少し小さな要素を使いたいところです。まず、水平軸方向の要素サイ ズを変更することから始めることにします。目標として、水平方向の要素サイズが異なる3つ のゾーン(垂直方向に帯状の区域)を設定することにします。この3つのゾーンは、3角形要素 の底辺の大きさが一様に 0.10 である外側 2 つのゾーンと、トリガ電極付近の要素サイズが一様 に 0.05 である内側ゾーンです。「FOUNDATION」→「X/Z axis」→「Divide zone X/Z」コマ ンドを選択してください。マウスポインタを、3 つに区分しようとしている水平単一ゾーンに移 動させ、左ボタンをクリックしてください。単一ゾーン全体がハイライトされます。ここで、 ポインタを x = -2.5 の位置に移動し、左ボタンをクリックしてください。 Mesh は水平空間 を x > -2.5 と x < -2.5 の 2 つのゾーンに区分します。再び、「X/Z axis」→「Divide zone X/Z」 コマンドを選択してください。カーソルを右側のゾーンに移動し、左ボタンをクリックしてく ださい。次にカーソルを x = 2.5 に移動し、左ボタンをクリックしてください。これで、3 角形 要素の大きさが等しいゾーンが水平方向に3 つできました。 このゾーン区分操作を完成させる には、中央ゾーンの要素サイズを変更する必要があります。「XZ axis」→「Change element size XZ」コマンドを選択し、中央ゾーンにポインタを移動し、左ボタンをクリックしてください。 ダイアログの要素サイズボックスに 0.05 を入力してください。同様な手順によって、空間を垂 直方向に、要素サイズが 0.05 の y < 6.5 のゾーンと 0.10 の y > 6.5 という 2 つのゾーン (水平 方向に帯状の区域) に区分してください。図 16 が最終結果です。



図 16 複数の要素サイズゾーンに区分された基盤メッシュ

3.8 スクリプトの作成

本章では数回にわたり、描画要素をファイル「SPARKGAP.DXF」にバックアップしてきま した。これまで達成しようとしてきた目標を完了するには、今まで行った作業をメッシュスク リプト「SPARKGAP.MIN」に保存する必要があります。この2つのファイル形式の機能と違い を知っておくことは大切なことです。

- DXF ファイルは標準化されており、すべての CAD プログラムで認識できますが、少々 難解なテキスト形式のファイルです。 描画エディタにより作成された DXF ファイルに は、Mesh のプログラムに特有の基盤メッシュについての情報が含まれません。
- MIN ファイルは、Mesh が認識できるテキストフォーマットで記述されています。こ のフォーマットは DXF ファイルよりも便利な構造になっており、MIN ファイルを編集 して小さな変更を加えることが比較的容易になっています。MIN ファイルは、基盤メッ シュの仕様を含め、メッシュ生成に必要なすべての情報を含んでいます。

基盤メッシュの詳細を設定したあと、それまでの作業の結果を消失しないようにするため、 Mesh スクリプトを作成しておく必要があります。「DRAWING」→「Export MIN file」コマン ドを用いて、描画ベクトルと基盤メッシュの現在の状態についての情報を記録しておくことが できます。デフォルトのファイル名(拡張子を除く)を用いるか、異なるファイル名を用いて、任 意の名前でファイルを保存してください。描画エディタを終了するとき、Mesh は情報を保存す るかどうか問い合わせてきます。「EXIT」→「Save」を選択すると、プログラムはファイル 「SPARKGAP.MIN」に情報を記録します。

メインメニューに戻ったら、「FILE」→「Edit script」→「Edit script, text」コマンドを選 んで、出来上がった MIN ファイルの内容を確認してみてくだい。プログラムは「SPARKGAP.MIN」 を内蔵テキストエディタにロードします。ファイルの構文規則に関しては、マニュアル第 6 章 で説明します。詳細な知識がなくても、ファイルの主な特徴はわかります。始めの「GLOBAL」 セクションには、3つの水平方向に一様なゾーンおよび、2つの垂直方向に一様なゾーンを含め た基盤メッシュ情報が入っています。その後に、7 つの REGION(領域)セクションがあります。 各セクションには、輪郭を構成する直線と円弧の集合が記述されています。直線を定義するデ ータ入力形式は次の形式です。

 L
 XStart
 YStart
 XEnd
 YEnd

 また円弧を定義するデータ入力形式には6つの値があります。

A XStart YStart XEnd YEnd XCenter YCenter

30

第4章 描画エディタのメニューとコマンド

4.1 メインメニューから描画(drawing)エディタの起動

第3章の例を用いた説明において、Mesh の描画エディタの多くの特徴について述べました。 本章では、すべての機能について述べます。まず始めに Mesh のメインメニュー(FILE メニュー) にあるコマンドを使って描画 (drawing) エディタを呼び出してから、スクリプトを新たに作成 したり、すでに作成したスクリプトを編集したりすることにします。復習すると、描画(drawing) は、各領域の形状を定義する一セットのベクトル (点、直線、円弧) を含みます。描画は DXF フォーマットで保存でき、ほかの CAD ソフト用にエクスポート(書き出し)できます。 スクリプ ト (script) には、Mesh により認識される簡単なフォーマットの描画ベクトルのほかに、基盤 メッシュの特性などの詳細な情報、また画像を読み込む高度なコマンドも含まれています。描 画とスクリプト間でフォーマット変換するには、いくつかのオプションがあります。

 $\lceil FILE \rfloor \rightarrow \lceil Create \ script \rfloor \rightarrow \lceil Create \ script, \ Graphics \rfloor$

描画を新たに始めるときに、このコマンドを用いてください。ダイアログにおいて、拡張しを 除くファイル名 (file prefix) を (1~46の英文字の長さで)入力してください。このファイル 名(ここでは"FPrefix"とします)は、描画ファイル (FPrefix.DXF) およびスクリプトファイル (FPrefix.MIN) に保存するときにデフォルトで適用されます。ダイアログで入力する空間的範 囲は、四角い解析領域の大きさを定義します。解析空間はこの四角形を完全に占めることも、 占めないこともあります。

 $\lceil FILE \rfloor \rightarrow \lceil Edit \ script \rfloor \rightarrow \lceil Edit \ script, \ Graphics \rfloor$

すでに作成してある Mesh スクリプトを変更するとき、または改良スクリプトを作成するとき に、このコマンドが有効です。FILE/Load script コマンド(5.2 節参照)を用いて Mesh にス クリプトをロード(読込み)すると、このコマンドが使用可能になります。Mesh は、(基盤メ ッシュの情報を含めた)スクリプト情報を翻訳し、描画エディタを開きます。

 $\lceil FILE \rfloor \rightarrow \lceil Create \ script \rfloor \rightarrow \lceil Create \ script, DXF \ import \rfloor$

このコマンドは次の2つの機能を果たします。1) DXF フォーマットで保存された Mesh の描画 の再ロード、2) ほかの CAD プログラムからの描画をインポート。プログラムは情報をロード して、描画エディタを起動します。

Mesh は、ほかのプログラムから DXF ファイルをインポートすると、点 (Point)、直線 (Line)、 円弧 (Arc)、円 (Circle) およびポリライン (polyline:線、円弧などのセグメントの連続により定まる 1 っ実体)の型を持つエンティティ (entity:1 単位としてグラフィック操作が可能な表示要素の集まりである実 (体)を認識します。たとえばテキストなど、上述した以外のすべてのエンティティは無視します。 プログラムは円を 4 つの円弧に分離し、ポリラインを個々の線ベクトルに分離します。プログ ラムはポリラインの直線部分のみを認識し、円弧、スプライン、またはそのほかの複雑な形状 などを無視します。解析空間の四角形領域の大きさは、有効なエンティティの x と v (または z と r) の最大値および最小値により決まります。エンティティが領域として確実に指定されるよ うにするため、描画に「1」、「2」、「3」、…という名前を付与したレイヤー(Layer)を作成する 必要があります。付与できるレイヤー名の最大数は「250」です。Mesh は、描画の Layer 1 の すべての有効なエンティティを Region 1 に、Layer 2 のすべての有効なエンティティを Region 2 に、以下同様に各 Layer に各 Region を指定していきます。認識されないエンティティ型を無 視し、そのほかの Laver において有効なすべてのエンティティはレイアウト領域(Region 0) に指定します。(注記:過去において、AutoDesk およびそのほかの会社は通知することなく、 DXF フォーマットを変えてきました。したがって、各 CAD プログラムの将来の新しいバージョ ンに対して、Mesh が翻訳できることを保証できません。2次元のフリーウェアとして良い CAD パッケージである QCAD は **Mesh** と互換性があり、Field Precision 社のリソース・ダウンロー ドサイト http://www.fieldp.com/fplinks.html から入手できます。)

4.2 作業環境

本節では、描画エディタの作業環境の一般的な特徴について、図 17 を参考にしながら説明 します。コマンドはすべて、画面上端のメニューからアクセスできます。ツールバーには、よ く用いるコマンドの項目があります。これらのコマンド項目にマウスカーソルを置くと機能が 表示されます。画面の主要部分は、描画エリアと情報エリアに分かれています。右側にある情 報エリアに、領域の総数、ベクトルの総数、および x と y 方向の表示格子間隔が一覧表示され ています。この情報エリアには、領域の色分け、領域の Filled 属性の状態も表示されます。



図 17 Mesh 描画エディタの作業環境

画面下端のステータスバーは、2つのモードで表示します。標準モードでは、保存した DXF ファイルおよび MIN ファイルの(拡張子を除く)ファイル名(Prefix)、ベクトル入力の際の現在領 域番号 (Current region: 入力中のベクトルに付与される領域属性)、スナップ(吸着)モード (Snap)、スナップグリッドの間隔(DSnap)、および DXF ファイルおよび MIN をエクスポートす るための保存状態がステータスバーに表示されます。プログラムがマウスの位置情報を必要と するとき、ステータスバーは座標モードで表示します。このとき、ステータスバーは操作のた めの簡単な指示、xおよび y 座標、およびスナップモード(Snap mode)の状態を表示します。プ ログラムが座標モードであるときに「F1」キーを押すと、座標値をキーボードから直接入力で きるダイアログを表示します。スナップモードに変えるときには「F2」キーを押してください。

2つのタイプのグリッド(格子)が描画エリアに適用されます。ビューグリッド (view grid) とスナップグリッド (snap grid) です。ビューグリッドは描画上に表示される一組の水平およ び垂直な線です。デフォルトのモードでは、プログラムは描画の形状およびズームしたビュー 範囲に応じて x と y 方向のグリッド間隔を選びます。間隔の値は情報エリアに表示されます。 任意の間隔を設定するときは、「SETTINGS」メニューの「Grid control」コマンドを用いてく ださい。この場合、ビューグリッドはズーム比によって変わることはありません。スナップグ リッドはマウスのグリッドスナップ (Grid snap) モードで適用されます。描画は x と y 方向で 同じ間隔 (DSnap) の目に見えない線で分割されます。座標モードではマウスポインタに最も 近いスナップグリッド上の座標が表示されます。ビューグリッドとスナップグリッドは、手入 力でパラメータを設定しない限り、必ずしも同じにはなりません。

座標入力を必要とするコマンドに適用されるスナップモードとして、No snap(吸着無し)、

Grid snap(グリッド吸着)、Endpoint snap(終点吸着)、Nearest snap(最近接点吸着)の3つがあ ります。ビューウィンドウの変更や、マウスポインタに最も近い物体の位置指定を必要とする 操作(「SETTINGS」→「Region properties、「EDIT」→「Select」、…)のときには、自動的に No snap モードとなります。直線ベクトルや円弧ベクトルを定義する操作のときには、このモ ードは避けてください。このような操作では、終点が充填(Filled)領域の輪郭を描くように連 結しなければならないからです。Grid snap モードでは、マウスによって返される座標はスナッ プ格子点に拘束されています。Endpoint snap モードでは、プログラムがマウスポインタに最 も近いベクトルの終点の座標を返します。スナップグリッド位置で終端とならないベクトルに 連結するには、このモードが便利です。Nearest snap では返される座標は、最も近接した直線 または円弧ベクトルの、最も近い点の座標です。このモードはすでに存在する物体に正確に接 合するベクトルを設定する際に便利です。3つのスナップモードでは、Mesh はマウスポインタ の位置を黒い十字線で示し、吸着点(snap point)を赤い四角形で表示します。吸着点(赤い四角) はマウスの左ボタンをクリックした際に返される座標の位置を示しています。

描画の表示には vector と fill という 2 つのモードがあります。Mesh は、vector モードに おいては、領域境界を構成する直線、円弧および点を表示します。描画パーツの編集や挿入に は、このモードで行います。fill モードにでは、充填 (Filled) 領域が囲むエリアを色付けして 表示します。このモードでは、ベクトルを入力したり編集するコマンドの多くが使えません。fill モードには、以下のようないくつかの用途があります。

- プレゼンテーションや論文用のイラスト作成。
- 領域を生成する順番が正しく上書きしていることのチェック。たとえば、図 10 において、電極が気体、セラミック、油の領域と重なる空間をどのように上書きするか確認してください。
- 輪郭のベクトルが連結し、閉じた形状を形成していることの確認。

フィルド (Filled) 領域を定義するとき、ベクトルの入力順序は任意です。Mesh は、ベク トルリストにおいて、適合する終点が連結するように、付け加えられるごとにベクトルをソー トし、並べ替えます。実際、ある領域の一部を入力し、他のパーツの作業を行ってから、再び 戻ってその領域を完成することができます。fill モードの制約の1つは、輪郭が完全に定義され るまで、領域が正しく表示されないことです。

(「INSERT」→「Add line(s)」、「EDIT」→「Delete selection」など) いくつかのベクト ル操作では、コマンドを再入力することなく、複数個の入力ができるようになっています。こ れらのコマンドが入力されると、Mesh は座標入力モードに入り、メニューコマンドの多くが使 用できなくなります。ユーザーはいくつかのベクトルを定義する点を入力できます。別のコマ ンドを使いたいときには、マウスの右ボタンを押して、このモードを抜け出てください。一例 として、DSnap=0.250 であり、次の2つの直線ベクトルを生成したいとします。

L 1.500 0.750 1.600 0.893

L 1.600 0.893 2.000 1.000

まずコマンド「INSERT」→「Add line(s)」を選んでください。次に、(1.500, 0.750) 近くの 点にマウスを移動し、左ボタンを押してください。「F1」キーを押して、x=1.600 および y=0.893 の値をキー入力し、「OK」ボタンをクリックして、最初のベクトル生成を完了します。プログ ラムは二番目のベクトルの始点を入力できる状態になっています。「F2」キーを押して、 「Endpoint」ラジオボタンを起動し、「OK」ボタンをクリックしてください。最初のベクトル の終点近くにマウスカーソルを移動し、左ボタンをクリックしてください。再び、「F2」キーを 押して Grid snap モードに戻ってください。マウスカーソルを点 (2.000, 1.000) 近くに移動 して、左ボタンをクリックしてください。最後に、右ボタンをクリックして、座標入力モード を抜け出てください。

描画エディタを終わらせる際には、次の3つのオプションがあります。

- Save: 現在のファイル名(拡張子を除く)が「FPrefix」であるとき、「FPrefix.MIN」と いう名前で Mesh スクリプトを作成するか、または上書きします。
- Save as:スクリプトの名前を付けるために、新たなファイル名を入力します。このオ プションは、名前を変更して新たなファイルを作成しても、もとの MIN ファイルを残し ておきたいときに使えます。
- Abandon: スクリプトの新たな作成も、上書きもしないで描画エディタを抜け出ます。 DXF ファイルを保存してあるなら、描画パーツを再生し、あとになってから Mesh スク リプトを作成できます。この場合、基盤メッシュの特別な設定はすべて失われることに 留意してください。

任意の挿入操作または編集操作を行う前に、描画エディタは現在作成・編集したパーツ群を 「TEMP.DXF」というファイルにコピーします。このファイルは、「Edit」→「Undo last operation」 コマンドで用いられます。また「FILE」→「Create script」→「Create script, DXF import」 コマンドを用いて、このファイルをロードし、失われた作業を回復できます。

4.3 「DRAWING」(描画)メニュー

「DRAWING」メニューのコマンドは、情報をエクスポート(書き出し)およびインポート(読み込み)します。重要なコマンドはツールバーのボタンまたは右クリックのメニューから呼び出すこともできます。

Export DXF file

ファイル「FPrefix(ファイル名).DXF」における描画パーツを記録します。ダイアログで、現在 のファイルのファイル名(拡張子を除く)を用いるか、代わりのファイル名を入力してください。 このファイルは、ほとんどの CAD プログラムで読み取れます。基盤メッシュに関する情報は含 まれていないことに留意してください。

Inport DXF entities

DXF ファイルに含まれている(直線、ポリライン、円などの)有効なパーツを編集中の描 画に付け加えるコマンドです。メインメニューのコマンド「FILE」→「Create script」→「DXF import」とは対照的に、このコマンドが解析空間の四角い範囲を変更することはありません。 従って、すべてのオブジェクト(物体)がこの境界線の中に入っていることを確かめる必要が あります。プログラムは自動的にクリッピング(範囲外の部分の切り落とし)を行うことをし ません。「1」という名前のレイヤーのパーツが Region 1 に加えられ、「2」レイヤーのパーツ が Region 2 に加えられるなど、同様に以下の各レイヤーのパーツが各領域に加えられます。そ のほかの任意のレイヤーのパーツは、レイアウト用領域である Region 0 に指定されます。編集 コマンドを用いることにより、これらのパーツをほかの領域にコピーしたり移動したりするこ とができます。

Export MIN file

描画パーツおよび基盤メッシュに関する完全な情報を含む、Mesh スクリプト(.MIN ファイル) を書き込みます。描画エディタを抜け出るときにスクリプトを保存するオプションもあります。

Change drawing limits

解析領域の拡大または縮小を行います。縮小する場合、すべてのベクトルは縮小した場合の範囲に納まっている必要があります。Mesh はすべての基盤メッシュの設定を消去し、デフォルトの値を設定します。
Dimension list

設計の際に有用な、描画ベクトルの大きさのリストを作成します。このファイルは、「FPrefix(フ ァイル名).LST」という名前で保存されます。

4.4 「VIEW」(ビュー)メニュー

このメニューのコマンドは、画面表示とハードコピーのプロット範囲を変えます。

Zoom window

表示するボックスの対角の2点をマウスまたはキーボード入力で設定して、表示範囲をクローズアップ(拡大)します。このコマンドを実行すると、座標入力モードが有効になりスナップモードは一時的に No snap(スナップ無し)になります。

Zoom in

プロット図の中央点を中心として拡大表示し、表示範囲を狭めます。

Expand view

プロット図の中央点を中心として縮小表示し、表示範囲を拡大します。

Global view

表示範囲を、全解析領域を表示するように拡げます。

Pan

プロット図の中心を移動します。マウスまたはキーボード入力で、移動を表す変位ベクトルの2 点を指定することによって設定します。

Toggle FILL display

ベクトルモードと Fill モードの間で表示モードを切り替えるコマンドです。Fill モードにおいて は、Filled(充填)と指定した領域の閉じた多角形内部の画素を設定するアルゴリズムが用いられ ます。オープン (Open) 領域は輪郭としてのみ表示されます。Filled(充填)領域のベクトルが連 結した閉じた形状でときには、Filled 領域はねじれた形に表示されます。Filled 領域が現れない 場合は、Filled 領域がほかの領域により上書きされている可能性があります。この場合、 「SETTINGS」→「Region order」コマンドをクリックして、領域リストの順序を変えてくだ さい。

4.5 「INSERT」(挿入)メニュー

このメニューのコマンドは、描画ベクトルを作成し、それらを各領域にまとめるときに用いま す。次の2つのコマンドは、ベクトルを力する領域を選択します。

Start next region

描画パーツを新しい領域(region)に入力するときに用います。新たなスクリプトを作成したとき は、プログラムは作業領域を Region 1 に、また既存のスクリプトを編集するときには最も大き な番号を持つ番号を作業領域(current region)に設定します。このコマンドは描画に新たな領域 を加え、その領域を現在の作業領域に設定します。このコマンドの実行をし忘れてベクトルを 加えたときには、あとからベクトルの領域属性を変更できます。

Set current region

すでに定義されている領域にベクトルを加える際に、その領域に移ります。指定した領域番号 が定義されていないとき、Mesh は最大の領域番号の領域を作業領域(current region)として設 定します。

直線、円弧および点などの描画パーツを加えるときには、次のコマンドを用います。

Add line(s)

作業領域(current region)に1つ以上の直線ベクトルを作るときに用います。このとき、プログ ラムは任意の数の直線の始点と終点を入力が可能な、座標入力モードに入ります。このモード を抜け出るときには、マウスの右ボタンをクリックしてください。キーボードから座標を入力 するには「F1」キーを、スナップモードを変えるには「F2」キーを押してください。

Add rectangle

4つの連結した直線ベクトルからなる、四角形を作ります。四角形を定義するためにボックスの 対角を、マウスまたはキーボードにより設定してください。

Add arc(s) \rightarrow Add arc: Start-end-center

マウスまたはキーボードをによって始点、終点、中心点を設定し、1つ以上の円弧を作成します。

これらの点の設定が矛盾しているとき、プログラムはエラーメッセージを出します。円弧は正 方向および負方向のどちらの回転の向きにも定義できます。**Mesh**は Filled(充填)領域において、 すべてのベクトルが連結した、一つの形状を構成するように円弧を配置します。

Add arc(s) \rightarrow Add arc: Start-end-radius

マウスまたはキーボードを用いて始点と終点を設定し、ダイアログで半径の値を入力して円弧 を入力します。次に、回転の向きを決めるため、円弧の中心の相対位置(U:上方/右側または L:下方/左側)をダイアログに入力します。

Add arc(s) \rightarrow Add arc: Start-center-angle

マウスまたはキーボードを用いて始点と円弧の中心点を設定し、円弧を入力します。角度を度 の単位でダイアログに入力します。角度の値が正であるときは、反時計回りの方向の円弧にな ります。

Add circle \rightarrow Circle: Center-point

円の中心点と円周上の1点を、マウスまたはキーボードを用いて設定し円を作成します。Mesh は円周角が90度の円弧ベクトルを4つ作ります。

Add circle \rightarrow Circle: Center-radius

円の中心点をマウスまたはキーボードを用いて設定し円を作成します。半径の値をダイアログ に入力してください。Mesh は円周角が 90 度の円弧ベクトルを 4 つ作ります。

Add point(s)

1 つ以上の点をマウスまたはキーボードを用いて設定します。点はオープン(Open)領域にの み現れます。多くの場合、整列した細いワイヤの集まりを表現するときに点が用いられます。

4.6 「EDIT」(編集)メニュー

「EDIT」メニューのコマンドは、描画ベクトルの寸法および特性を変更するときに用います。

Undo last operation

ファイル「TEMP.DXF」を再ロードして、直前の操作を取り消すコマンドです。座標入力モー ドで追加された複数のベクトルは取り除かれることに留意してください。 多くの編集操作は一つのベクトルもしくは一セットの複数ベクトルに対して行います。編集操 作を行う前に、操作対象のセットを定義するために、複数の選択操作もしくは選択解除操作を 行うことができます。ロックされた領域や不可視になっている領域のベクトルは選択できない ことに注意して下さい。

Select \rightarrow Select window

四角い領域内に終点があるすべてのベクトルを選択するコマンドです。マウスの左クリックで 四角い領域の頂点の一つを選択し、さらにもう一つの頂点を再度左クリックすることにより選 択します。選択されたベクトルはハイライトされます。

Select \rightarrow Sselect vector(s)

マウスをベクトルに近づけて左クリックすることにより、一つ以上のベクトルを選択します。 右クリックすることによって選択モードを抜けられます。

Select \rightarrow Select region

ある一つの領域に含まれるベクトルのいずれかに、マウスを近づけて左クリックすることによって、その領域内のすべてのベクトルを選択します。

Deselect \rightarrow Deselect vector(s)

マウスを近づけて左クリックすることにより、選択された状態の一セットのベクトルから一つ 以上のベクトルを除外します。右クリックすることによって選択モードを抜けられます。

Deselect \rightarrow Deselect all

選択された状態の一セットのベクトルすべてを選択解除します。

Delete Selection

選択した範囲のすべてのベクトルを消去します。消去したい各ベクトルにマウスを近づけ、左 ボタンをクリックしてください。2つのベクトルが同じように共有境界上にあるとき、最も大き な領域番号を持つベクトルの方が取り除かれます。ある領域内にあるベクトルが消去されない ようにするには、選択操作前に「SETTINGS」→「Region properties」コマンドにより表示さ れたダイアログの「Locked」チェックボックスにチェックを入れてください。すべての編集コ マンド同様に、Mesh はベクトルを領域毎にまとめ、各領域のベクトルを終点が適合するように 配置します。

Copy selection

選択したベクトルのセットを複製します。新しいベクトルのセットは同じ場所に同じ領域番号 で作成されます。複製した新しいベクトルのセットは選択状態になっていますので、移動させ たり他の領域に移したりすることができます。

Move selection

選択しした(複数の)ベクトルを移動させます。移動する変位を定義するために、Mesh は始点と 終点を指定するように指示します。他の座標入力モードの場合と同様、キーボードから座標を 入力するには「F1」キーを、スナップモードを変えるには「F2」キーを押してください。

Rotate selection

選択した(複数の)ベクトルを回転させます。領域をマウスまたはキーボードにより選択してから、 回転の原点を定義してください。そして回転角を(反時計回りの回転を正として)度の単位で 入力してください。

「Move region」および「Rotate region」コマンドに関して、描画エディタはクリッピン グを自動的に行わないことに注意して下さい。変位後のパーツのベクトルが全解析範囲である 四角形領域の中に納まっていることを確かめる必要があります。スクリプト(.MIN ファイル)中 に無効なベクトルがあると、Mesh はメインメニューの「PROCESS」コマンド実行中にエラー を通知します。

Transfer selection to current region

選択した全ベクトルの領域番号(region number)を現在の作業領域(current region)に変更しま す。例えば、ある領域のあるパーツを現在の領域にコピーしたいとします。まずコピーしたい パーツを「Select」コマンドや「Deselect」コマンドを使って選択し、その後「Copy selection」 コマンドでそれらを複製し、このコマンドで現在の作業領域(current region)に移動します。

Split vector \rightarrow Split vector(s): midpoint

ベクトルを中点で2分割します。直線または円弧ベクトルにマウスポインタを近づけ、左クリ ックします。そのベクトルは中点で2つのベクトルに分割されます。

Split vector \rightarrow Split vector(s): closest

ベクトルをマウスポインタに最も近い点で2分割します。直線または円弧ベクトルにマウスポ

インタを近づけ、左クリックします。そのベクトルはマウスポインタに最も近い点で2つのベ クトルに分割されます。

Trim vector(s)

切取り線(trim line)の所で、直線または円弧ベクトルを終端させるベクトルです。レイアウト領域(region 0)に切取り線を加えるか、すでにある任意の直線ベクトルを切取り線として用いることができます。切取り線の近くにマウスカーソルを移動し、左ボタンをクリックしてください。そして、切り取る1 つ以上のベクトルを指定してください。除去すべき側のベクトルの終点の近くにマウスカーソルを移動し、左ボタンをクリックしてください。

Fillet

接続された2つのベクトルの間の角 (edge) を、指定した半径円弧によって滑らかに結合する フィレットのコマンドです。まず後述の「Fillet/Chamfer width」コマンドを用いて、半径を指 定してください。次に接続された2つのベクトルをマウスで指定してください。描かれる円弧 は指定した半径を持ち、2つの直線に接します。この条件を満たすことができないときには、プ ログラムはエラーを通知します。

Chamfer

接続された2つのベクトルの間の角(edge)を、切断して指定した長さのベベル(斜角部)で 結合する面取り(chamfer)のコマンドです。まず後述の「Fillet/Chamfer width」コマンドを 用いて、ベベルの長さを指定してください。次に接続された2つのベクトルをマウスで指定し てください。

Fillet/chamfer width

ダイアログで値を入力し、 以降のフィレット(fillet)半径および面取り(chamfer)幅を設定します。

4.7 「FOUNDATION」(基盤メッシュ)メニュー

このメニューのコマンドは、基盤メッシュを修正するときに用います。基盤メッシュ情報はメ ッシュスクリプト(.MIN ファイル)に含まれますが、描画ファイル(DXF)には保存されませ ん。基盤メッシュが表示されていないと、多くのコマンドが使えません。

Foundation display

基盤メッシュの表示を切り換えるコマンドです。灰色の垂直線から 3 角形要素のおよその底辺 の長さ、水平線からおよその高さがわかります。基盤メッシュが表示されているとき、基盤メ ッシュコマンドは使えますが、ベクトル編集のコマンドは使えません。

次のコマンドは、*x/z*軸(「X/Z axis」、水平方向)と*y/r*軸(「Y/R axis」 垂直方向)のどちらにも適用できます。

Divide zone (X/Z, Y/R)

新たにスクリプトを作成するとき、Mesh はデフォルトの基盤メッシュを作成します。この基盤 メッシュは、x および y の各軸に沿っておよそ 100~150 の要素からなる、ただ 1 つの要素 (element)サイズの区域(zone)からなっています。細部の構造を再現するために、x と y の各軸 に沿って、要素の大きさが異なる区域に分割することが、実用上便利なことがよくあります。 このコマンドを用いて、すでに作成された区域を 2 つに分割できます。分割しようとする区域 の中にマウスを移動し、左ボタンをクリックすると、選択した区域が強調表示されます。次に、 分割する位置までマウスカーソルを移動し、再び左ボタンをクリックしてください。プロット 図は太い線で 2 つの区域の境界が示されたプロット図に更新されます。

Shift zone boundary (X/Z, Y/R)

すでに設定されている、要素サイズの異なる区域(zone)間の境界の位置を調整します。調整しよ うとする境界の近くにマウスポインタを置いて、左ボタンをクリックしてください。次に、隣 接する区域内の、新たな境界を設定したい位置にマウスを移動し、再び左ボタンをクリックし てください。

Change element size (X/Z, Y/R)

すでに作成した区域の要素(element)の大きさを変更します。要素の大きさを変更しようとする 区域の中にマウスポインタを移動し、左ボタンをクリックしてください。このとき、その区域 内にある要素の現在の底辺と高さがダイアログに表示されます。新たな値を入力し、「OK」ボ タンをクリックしてください。

Undo last change (X/Z, Y/R)

直前に行った基盤メッシュ操作を取り消すコマンドです。

4.8 「SETTINGS」(設定)メニュー

Region properties

図 9 に示すようなダイアログを表示させ、領域特性(Region properties)を設定します。各領域 について、チェックボックスを持つ Visible(可視)、Locked(ロック)および Filled(充填)という 3 つの欄があります。Visible 属性は、その領域のベクトルを描画エディタに表示させるか否かを 決めます。Visible でない領域は、MIN ファイル、DXF ファイルには記録されています。また Locked 属性を設定することによって、ある領域のベクトルを変更させないようにしたり、任意 のマウスによる選択操作の対象として選ばれることのないようにします。Filled 属性は、その領 域が MIN ファイルで Filled という識別子(designator)が付けられることを指定します。Filled になっていると、領域番号(region number)が設定された要素を内部に持つ、閉じた境界で囲ま れた領域であることになります。デフォルトでは、Region 1 は Filled になっていて、そのほか の領域(region)は始め Open になっています。最後の欄(Title)には分かり易い名前を入力します。 このボックスの内側をクリックしてから、名称を入力してください。この名称には、スペース を含めた Mesh の標準区切り記号を使わないようにしてください。たとえば、「TRIGGER_PIN」 は有効ですが、「TRIGGER PIN」は無効です。

Region order

2.3 節で述べたように、Mesh スクリプトの領域の順序(region order)は、領域間で共有された 部分がどちらの領域によって上書きされるかを決定します。この順序はメッシュから導かれる 計算結果に重大な影響を与えることがあります。このコマンドにより、図 18 のダイアログが表 示され、スクリプトに記録される順序を修正できるようになります。順序を変えたい領域の右 側にあるチェックボックスをチェックしてください。次に、「Move UP」または「Move DOWN」

RegNo	Name	Select	~	Exit
1 0	GAS	Г	_	
2 (CERAMIC			
3 >	XFORMOIL	Г		
4 F	POSELECT	Г		
5 1	NEGELECT	Г		
6 1	TRIGGER	Г		Maus LIP
71	LEFTBOUND	Г		MOVE OF
8		Г		Maria DOM
9		Г		Move DUWN

図18 スクリプトの領域の順序を変更するダイアログ

ボタンを何回か押して、チェックした領域の他の領域に対する順位を変えてください。領域を 削除するときは、その領域のチェックボックスをチェックし、「Delete」ボタンをクリックして ください。

Grid control

このコマンドをクリックすると、ビューグリッドの設定を変更するダイアログが表示されます (この設定はスナップグリッドには影響しません)。グリッド表示ボックスをチェックしたり、 外したりして、グリッドの表示と非表示を切り換えてください。「Automatic intervals」のチェ ックボックスがチェックされていると、Mesh は解析領域の大きさとズームの倍率を基にして、 グリッド線間の間隔を適切に選びます。このチェックを外すと、水平線と垂直線の間隔として 任意の値が入力できるようになります。この場合、これらの間隔は表示ズーム倍率によって変 わることはありません。XGrid=YGrid=DSnap となるように設定すると、グリッドスナップモ ードでパーツを定義できます。

Snap control

このコマンドにより、マウスのスナップ形式を選択する図 12 のようなダイアログが表示されま す。「No snap」オプションでは、プログラムは現在のマウス位置に最も近い座標値を返します。 「Grid」オプションでは、プログラムは距離「Snap distance」(DSnap)だけ離れた節点からな る正方形メッシュの最も近い位置を返します。このモードが有効なときには、DSnap の値を 「Snap distance」ボックスに入力して設定できます。「Endpoint」モードでは、プログラムは カーソル位置に最も近いベクトルの終点の位置を返します。

TOGGLE MAGNETIC SNAP DISPLAY

スナップ点の表示/非表示を切り替えます。

TOGGLE NUMBER FORMAT

Mesh は、解析領域の寸法から座標表示に浮動小数点表記を使うか否かを決定します。数値の表示フォーマットを切り換えたいとき、このコマンドを用いてください。

4.9 「INFORMATION」(情報)メニュー

Vector information

描画ベクトルのタイプ、領域番号および終点の座標などの特性を表示させるコマンドです。特

性を表示したいベクトルの近くまでマウスカーソルを移動し、左ボタンをクリックしてください。

Region information

領域のパラメータであるタイプ、ベクトルの数、Filled 属性のステータスを表示させるコマンド です。パラメータを表示したい領域の任意のベクトルの近くまでマウスポインタを移動し、左 ボタンをクリックしてください。

4.10 「EXPORT PLOT」(プロット書き出し)メニュー

MeshおよびTriComp解析プログラムにより作成したすべての表示画面をプリンタやプロット ファイルに書き出すとき、以下のコマンドを用います。

Default printer

現在作業中のプロット図 (current plot) のコピーを、Windows にデフォルト設定したプリン タ (通常使うプリンタ) に送るコマンドです。いくつかのプリンタをお持ちの場合、デフォル トのプリンタを変えるには、Meshを実行する前にWindowsのコントロールパネルなどから「通 常使うプリンタ」を選択してください。

Graphics file \rightarrow EPS, BMP, PNG

現在作業中のプロット図のグラフィックファイルを EPS(Encapsulated PostScript)ファイル、 BMP(Windows Bitmap)ファイル、PNG(Portable Network Graphics)ファイルの各フォーマッ トで作成するときに用いるコマンドです。プログラムはファイル名(拡張子除く)の入力を求めま す。グラフィックファイルはカレントディレクトリに、[ファイル名].EPS、[ファイル名].BMP、 [ファイル名].PNG という形式の名前で作成されます。プロットファイルは、ユーザーが要求す る解像度または鮮明さを満たさない場合があります。その場合、高解像度のディスプレイをお 持ちのときは、PaintShop Pro のような市販のプログラムのスクリーンキャプチャ機能を用いる のが有効な方法の一つです。そうしたプログラムでは、イメージを編集し、テキスト文を書き 込み、JPEG のような圧縮フォーマットにエクスポートすることができます。

Copy to clipboard

現在作業しているプロットを Windows のクリップボードにコピー (Windows Metafile フォー

マット)します。コピーしてから、ほかのアプリケーションに貼り付けることができます。



図 19 「PLOT-REPAIR」メニュー。SparkGap の例題の拡大表示

第5章 スクリプトからのメッシュの生成

5.1 メッシュの生成

これまでの章では、描画エディタによる Mesh スクリプトの作成方法について説明しました。スクリプトとは、解析空間内のオブジェクトの輪郭を定義するベクトルの集まりを含むテキストファイルです。本章では、スクリプトからメッシュを生成する方法について説明します。 メッシュという用語は、有限要素法解析のために用いる節点(node)の座標と要素(element)単位のリストを意味します。節点の座標と要素単位は、FPrefix.MOU という形の名前を持つテキストファイルに記録されています。

第3章で描画エディタにより作成したスパークギャップ(SparkGap)の例題を用いて、スク リプトからメッシュを生成する手順を概説します。「EXIT」→「Save」コマンドによりプログ ラムを終了させず、描画エディタを起動しているなら、スクリプトはすでにロードされていま すし、メッシュ生成(process)を行う準備もできています。もう1つの方法は、TCから Mesh を実行させ、メインメニューのコマンド「FILE」→「Load」→「Load script (MIN)」を選択し てください。ダイアログが出たら、「SparkGap.MIN」を選びます。次に、「PROCESS」コマン ドまたは対応するボタン(緑色の四角いアイコン)をクリックしてください。プログラムは自動的 にスクリプトの内容を解析し、メッシュを生成します。エラーが出なければ、「PLOT-REPAIR」 のメニューおよびボタンが使用できる状態になります。エラーが発生したときには、例題ライ ブラリ(「Examples」フォルダ内の「MeshExamples」フォルダ)にある「SparkGap.MIN」の コピーをとりあえず用いてください。あとの章で、エラーを訂正する方法について説明します。

コマンド「FILE」→「View listing file (MLS)」を選択してください。Mesh は「SparkGap.MLS」 を内部エディタにロードします。このファイルには、問題の診断に役立つ詳細な処理情報が含 まれています。エディタを終了させ、「PLOT-REPAIR」コマンドまたは対応するボタンをクリ ックしてください。図 19 は、トリガ電極の一部を拡大した図とともに、Mesh のプロットメニ ューの作業環境を示しています。 描画時に与えられた領域名は保存され、Mesh が作成した形 状適合要素が、非常に正確に境界に沿って並んでいることが分かります。

5.2 「FILE」、「PROCESS」、「HELP」メニュー

Mesh を実行させる方法は、1) ウィンドウとして動作する対話的プログラムとして、2) バック グランドにで作動する自律的プログラムとして、という 2 通りの方法があります。始めは対話 モードについて説明します。5.5 節で、バッチファイル制御のもとでデータを大量に処理すると きに用いられる自律モードを説明します。

TC プログラムランチャーから Mesh を実行させた場合、プログラムは以前のセッション と同じディレクトリ位置で、また同じ画面サイズで起動します。画面は空白になっていて、い くつかのコマンドが使用不可になっています。「FILE」メニューの次のコマンドは初期状態から 使用可能です。

Creat script \rightarrow Creat script, Graphics

スクリプトを作成するために描画エディタを起動します。この処理については、3.1 節で述べま した。

Creat script \rightarrow Creat script, DXF import

描画エディタまたはほかの CAD プログラムを用いて作成した DXF ファイル読み込んで、描画 パーツを定義し、また描画エディタを起動します。 4.1 節において、使用可能なパーツと、そ れらを領域に割り当てる際の規則について説明しました。四角い解析領域の境界は、描画パー ツの最大範囲により決まります。

Creat script \rightarrow Creat script, text

49

メッシュスクリプト(.MIN ファイル)をテキストフォーマットで直接作成するときに用います。 第6章において、スクリプトのフォーマットについて詳細に説明します。プログラムは、グラ フィックスのオプションで用いたのと同じダイアログを表示します。ファイル名(拡張子不要)と 解析領域の各座標両端の値を入力してください。内蔵テキストエディタは、各コマンドおよび オプションの一覧を含むテンプレートを表示します。テンプレートには、Global と Region と いう基本セクションがあり、使用できるコマンドがコメント行としてリストされています。

Load \rightarrow Load script (MIN)

メッシュ生成処理やプロット表示のために、すでに作成された入力スクリプトをロードします。 ダイアログは[ファイル名].MIN という形式の名前を持つファイルのリストを表示します。ダイ アログでディレクトリを変えると、プログラムの作業ディレクトリも変わります。この場合、 出力ファイル(.MOU ファイル)は、変えられた新たなディレクトリに書き込まれます。ステータ スバーは、現在開いているスクリプトの名前(Current file)を表示します。

Load \rightarrow Load mesh (MOU)

すでに作成(process)したメッシュファイルをロードしてプロット図を作成したり、小さな修正 (repair)を行うときに用います(5.4節参照)。処理されたメッシュにおけるオブジェクトの形状 は固定されていて、変更できません。

Edit file

内部エディタを用いて、任意のテキストファイルの内容を見たり、修正したりするときに用い ます。ダイアログでディレクトリを変えても、プログラムの作業ディレクトリは変わりません。

次に示すコマンドは、スクリプトがロードされたときに使用可能になります。

Edit script \rightarrow Edit script, graphics

MIN ファイルを描画図形に変換し、描画エディタを起動します。このエディタ内で図形を変更 でき、また図形の変更を反映したスクリプトを前と同じ名前または別の名前で保存できます。

Edit script \rightarrow Edit script, text

スクリプト(MIN ファイル)を内蔵テキストエディタにロードし、そこで直接変更したり追加した りすることができます。エディタを終了する前に、行った作業内容を同じ名前または別の名前 で必ず保存してください。

Transform mesh

このコマンドを用いて、空間内でメッシュを移動するか、サイズを変える(倍率変更)ため に、現在処理中 (current) のメッシュスクリプトを変更します。Mesh は図 20 に示すようなダ イアログを表示します。メッシュを移動する値 x_{shift} および y_{shift} (または z_{shift} および r_{shift})、またはメ ッシュの倍率を変更する値 M(Magnification)を入力してください。次式のように座標が変わり ます。

$$x_{new} = M x_{old} + x_{shift},$$
 (3)
 $y_{new} = M y_{old} + y_{shift}.$ (4)

ダイアログを終了するときに、Mesh は保存するファイルのファイル名(拡張子除く)の入力を促 します。



図 20 メッシュ変換ダイアログ

PROCESS

このコマンドは、メインメニューの見出し項目の 1 つになっています。メッシュ生成プロセス を開始します。Mesh は入力スクリプトを解析し、基盤メッシュを生成し、領域境界に適合させ ます。オペレーションに関する情報は、リストファイル([ファイル名].MLS)に記録されます。 メッシュ生成が成功したとき、ステータスバーは成功を通知します(「Mesh processed」)。

次の2つのコマンドは、メッシュスクリプトのメッシュ生成プロセス後に使用可能になります。

Save mesh (MOU)

7.6節で述べるフォーマットでメッシュ生成処理が終わったメッシュを保存します。出力ファイ

ル名は、[ファイル名].MOU という形式です。このコマンドは、メッシュ生成に成功したときに のみ使用可能になります。Mesh を終了させる場合や、新たなスクリプトをロードするとき、プ ログラムは現在のメッシュを保存するよう促します。

View listing file (MLS)

エディタを開いて、現在使用中のリストファイル(.MLS ファイル)を表示します。エラーの箇 所があると、カーソルはファイル中のその箇所に配置されます。

最後に、「HELP」メニューには次の2つのコマンドがあります。

Mesh manual

本マニュアルの Mesh を、ユーザーのデフォルト PDF ブラウザに表示します。このとき、ファ イル mesh.pdf が mesh.exe と同じディレクトリになければなりません。

Clean directory \rightarrow Partial

Clean directory \rightarrow Full

多数のデータファイルが長時間の作業中に蓄積することがあります。このコマンドは、作業デ ィレクトリから不要なファイルを消去します。オプションを「Partial」にすると、Mesh はすべ てのプログラムから TEMP.DXF およびリストファイル (*.?LS) を消去します。オプションを 「Full」にすると、Mesh および TriComp の解析プログラム(ソルバー)に関する、上記のフ ァイルと出力ファイル (*.?OU) を消去します。このオペレーションは、解析を再構築するため に必要な、入力ファイルを消去することはありません。



図 21 「PLOT-REPAIR」の作業環境

5.3 「PLOT-REPAIR」メニュー — メッシュ表示画面

メインメニューの「PLOT-REPAIR」コマンドは、メッシュの生成処理が終了したときに使用可 能になります。このコマンドは、図 21 に示すようにメニュー、ツールバー、およびプロットの 各エリアを表示します。プロットエリアは次の3つの部分からなります。

- メインプロット。この部分に、メッシュの拡大・縮小したプロット図が表示されます。
- 凡例。画面右側の部分に、メッシュにおける節点(node)および要素(element)の数および 領域(region)の色分けリストが表示されます。色分けリストの右側端の数値情報は、充填 (Filled)領域(F)の要素数および非充填(Unfilled)領域(U)の要素数です。
- 配置。右下の縮小イメージは、各領域の境界と現在の拡大・縮小プロット範囲を示すビューウィンドウです。

「VIEW」、「REPAIRS」、「EXPORT PLOT」という3つのメニューがあります。「EXPORT PLOT」メニューのコマンドは、描画エディタと同じ機能を持ちます(4.10節参照)。同様に、 表示エリアを制御する次のコマンドの機能については、4.4節で説明しました。 Zoom window Zoom in Expand view Global view Pan Grid control Toggle number format

ビューウィンドウの設定にはマウスを用いることができ、またマウスは「REPAIRS」メニュ ーのコマンドで重要な役割を果たします。描画エディタとは異なり、マウスは常に No snap(ス ナップ無し)または Grid snap(グリッドスナップ)モードで機能します。マウスの動作は次のコマ ンドにより制御できます。

Mouse control \rightarrow On/Off

Mouse control \rightarrow Toggle snap mode

Mouse control \rightarrow Set DSnap

On/Off オプションは、座標入力をマウスで行うか、キーボードで行うかの指定です。Toggle snap mode は、No snap と Grid snap の間の切り替えです。描画エディタと同様、「DSnap」という 量は、正方形スナップグリッドの間隔です。

Plot type \rightarrow Plot type: Elements

Plot type \rightarrow Plot type: Nodes

Plot type \rightarrow Plot type: Facets

プロットタイプ「Elements」は、領域番号により色分けした要素による表示で、境界ファセット表示のオプションがあります。このプロットは番号が正しく充填(Filled)領域に割り当てられているかをチェックするときに役立ちます。「Nodes」プロットは、節点(node)を領域番号により色分けします。このプロットは領域番号が共有境界に沿って正しく割り当てられたかをチェックするときに役立ちます。最後の「Facets」プロットは、要素形状をチェックするのに役立ちます。

Toggle facet display

このコマンドは、Element タイププロットにおける、要素境界の表示のオンオフの切り替えを します。

5.4 「PLOT-REPAIR」メニュー 「REPAIRS」(修復)

メッシュ作成処理中に発生するエラーが4種類あります。

- スクリプトの構文エラー(Syntax error)。「XMesh」と「YMesh」コマンドにおける間 隔がマッチしない場合や、充填(Filled)領域の境界が接続されていない部分がある場 合などのエラーを含みます。
- 直線または円弧を表すベクトルの始点と終点間の境界パス(経路)を見つけられない 場合。
- 3. 反転要素がある場合。
- 4. 節点または領域に割り当てた領域番号の間違い。

始めの2種のエラーは重大であり、メッシュの生成処理を停止します。通常、1つ目のタイプの エラーは、「Edit script, text」コマンドを用いて直ちに訂正できます。エディタはエラーが発生 した行にカーソルを表示して起動します。2番目のエラーは、基盤メッシュが、1つ以上の領域 境界を構成する直線または円弧に対し、不適当に位置しているときに発生します。3番目と4 番目のエラーは、入力スクリプト(.MIN ファイル)を変えるか、「REPAIRS」メニューのコマンド を用いて、作成したメッシュファイルにおける節点(node)または要素(element)を直接訂正する ことにより修正できます。しかしながら最初に述べた、入力スクリプトを編集して修正する方 が望ましいことです。なぜなら、メッシュ生成を再度行った場合にも修正が適用されるからで す。メッシュファイルの直接修正は、難しい状況にあるとき、慎重に用いるべきです。

次のコマンドは、処理したメッシュについての情報を表示します。

Information \rightarrow Nodes

マウスポインタを情報を知りたい節点(node)の近くに移動し、左ボタンをクリックしてください。 指定した節点が強調表示され、座標 (*x, y*)、インデックス番号 (*k, l*)、領域番号(Region number)、 および領域名(Region name)の情報がダイアログに表示されます。「OK」ボタンをクリックして、 操作を継続してください。

Information → Elements

マウスポインタを情報を知りたい要素(element)の近くに移動し、左ボタンをクリックしてくだ さい。指定した要素が強調表示され、重心座標 (*x*, *y*)、要素面積(Area)、領域番号(Region number)、 および領域名(Region name)の情報がダイアログに表示されます。

Information \rightarrow Regions

マウスポインタを情報を知りたい領域の近くに移動し、左ボタンをクリックしてください。指 定した領域が強調表示され、領域番号(Region number)、ステータス(Region status, Filled また



図 22 要素の修復。 上図:反転要素を赤色で表示。中央図:「Relax bad nodes」コマンドを適用した後のメッシュの状態(処理した節点を明確にす るため強調表示)。下図:「Move node」コマンドを用いた更なる修正

は Open)、領域面積(Area)、および領域名(Region name)の情報がダイアログに表示されます。

次のコマンドは、簡単には修正できないエラーがいくつかあるときに役立ちます。修正した あとにメッシュを必ずセーブし、今後の解析のためにファイル「[ファイル名].MOU」を保存し てください。始めの3つのコマンドは、反転要素を修正するときに用います。

Relax bad nodes

反転要素があると、Mesh はエラーメッセージを表示し、Element プロットの Facet 表示モー ドで、その要素に伴う節点を赤色でマークします (図 22 上図)。Element モードにして、ビュ ーを拡大して赤くマークされた部分を表示させてください。「Relax bad nodes」コマンドを1 回以上クリックしてください。通常、この操作によって不良要素は修正されます (図 22、中央 図)。次に、「Move node」コマンドを用いると、修復を完了します。

Relax nodes in box

場合によっては、メッシュの問題を解決するために、不良要素を囲むそのほかの節点を緩和 (relax)させる必要があります。このコマンドを選択したあと、マウスを用いて赤くマークされた 部分を囲むボックスを2つの対角点を決めて作成します。プログラムは囲まれた節点を特定し、 それらの節点の位置を緩和します。このコマンドを1回以上用いたあと、「Move node」コマン ドに移り、修復を完了させてください。

Move nodes

このコマンドを用いて、メッシュの各節点を移動して境界を修正できます(図22、下図)。マウ スポインタを移動したい節点に近づけ、左ボタンをクリックしてください。望ましい新たな位 置までマウスを移動し、左ボタンをクリックしてください。マウスの右ボタンをクリックする と、操作を中断します。

次のコマンドは、領域番号指定の誤りを訂正します。これらのコマンドを、「Change region number」コマンドとしてグループ化しています。

Single node

Node タイプのプロットを用いて、正しくない領域番号を持つ節点(node)を見出すことができま す。このコマンドは、各節点の属性を変更します。マウスを用いて、正したい節点を指定して ください。現在の領域番号を表示するダイアログが現れます。新しい領域番号を入力し、「OK」 ボタンをクリックしてください。

Nodes in box

このコマンドは「Single node」コマンドと似ていますが、マウスを用いてボックスの対角点を クリックすることにより、メッシュの特定領域の外形を描いて指定するところに違いがありま す。ボックス内部のすべての節点が変更されます。

Single element

このコマンドを用いて、単一要素の領域番号を変更できます。マウスポインタを要素の内部に 置き、左ボタンをクリックしてください。

Elements in box

このコマンドは「Single node」コマンドと似ていますが、マウスを用いてボックスの対角点を クリックすることにより、メッシュの一部を指定するところに違いがあります。ボックス内部 に重心を置くすべての要素が変更されます。

5.5 Meshの自律的実行

バッチファイル制御のもとで、コマンドプロンプトから Mesh を実行できます。このモードで は、長時間にわたる一連の操作をコンピュータが実行するように設定できます。プログラムを 呼び出して、拡張子を除くファイル名を入力すると、バックグランドモードで Mesh が作動し ます。たとえば、コマンドプロンプトから

\TRICOMP\MESH \DATA\IFACE <Enter>

と入力したとします。Mesh が起動し、現在のまたは指定したディレクトリにあるファイル IFACE.MIN を探します。ファイルを見つけると、プログラムはバックグランドで実行します。 一連の幾何形状に関して、メッシュを生成し、静電解を求めるバッチファイルは、次のように なります。 REM Variation of focus electrode postion REM Processing FELECO1 START \TRICOMP\MESH \GUNDESIGN\FELECO1\FELECO1 START \TRICOMP\ESTAT \GUNDESIGN\FELECO1\FELECO1 REM Processing FELECO2 START\TRICOMP\MESH \GUNDESIGN\FELECO2\FELECO2 START\TRICOMP\ESTAT \GUNDESIGN\FELECO2\FELECO2 REM Processing FELECO3 START \TRICOMP\MESH \GUNDESIGN\FELECO3\FELECO3 START \TRICOMP\ESTAT \GUNDESIGN\FELECO3\FELECO3 REM Job completed

第6章 Mesh スクリプトのフォーマット

6.1 スクリプトファイルの構造

Mesh スクリプト(.MIN ファイル)は、任意のエディタを用いて作成し、修正することができる テキストファイルです。描画エディタにより作成した図形から、このファイルを作成できます (第3章および第4章)。ファイルは「[ファイル名].MIN」という形式の名前を持ちます。フ ァイル名の文字列[ファイル名]は、1 から 32 文字までの長さの名前が可能です。

Mesh スクリプトの構造は、次のようになります。

```
Global
(Global commands)
End
Region [RegName1]
(Boundary vectors)
End
Region [RegName2]
(Boundary vectors)
End
...
Region [RegNameN]
(Boundary vectors)
End
```

EndFile

まず解析全体に影響を及ぼすコマンドで構成する「Global」セクションが一つあり、そして解 析しようとする物理的対象物それぞれについての幾何情報を記述する「Region」セクションが 最大 250 まであります。「Global」セクションはファイルの始めに置かなければなりません。 「Global」セクションの機能は、プログラムパラメータと基盤メッシュの特性を設定すること です。「Global」セクションの入力の終わりは、「End」コマンドにより示します。「Global」セ クションにおいて、コマンドの入力順序は問題ではありません。Mesh は「End」コマンドが現 れるまでコマンドを読み続け、それから操作を実行します。「Region」コマンドは領域境界情報 の始まりを示し、この情報は「End」コマンドまで続きます。最後に、すべての領域について入 力を終えたことを「EndFile」で示します。 Mesh は自由構文解析ツールを用いてコマンドを読み込みます。スクリプトの1行は、コマ ンドといくつかの区切り記号により分けられた、1つ以上のパラメータからなります。区切り記 号として認識する記号は、次の記号です。

- スペース 「」
- コンマ 「,」
- タブ
- コロン 「:」
- 左括弧 「(」
- 右括弧 「)」
- 等号 「=」

これらのどの記号も区切り記号として使うことができ、特色のあるスタイルで入力ファイルを 作成できます。読みやすくするために、インデント(字下げ)することもできます。コマンドとキ ーワードは、大文字でも小文字でも入力できます。Mesh は、空白行とコメント(注釈)行を読み 飛ばします。コメント行は、文字「*」(アスタリスク)から始まり、そのあとにコメントする文 字が続きます。実数パラメータは、以下のどのフォーマットでも入力できます。

2.3456 2.63E12 -1.95E+0.2 5

最後の数「5」は、5.0と解釈されます。「EndFile」コマンドのうしろに、テキスト文を必要な だけ記述できます。この場合は、アスタリスク(*)は必要ありません。完全なスクリプトの実例 を表3に示します。

```
表3: Mesh スクリプトの例
* File DTQUAD.MIN
GLOBAL
  XMesh
    0.000E+00 5.000E+00 9.999999E-02
  End
  YMesh
    0.000E+00 5.000E+00 9.999999E-02
  End
END
REGION FILL Vacuum
* Vacuum
 L 0.00E+00 0.00E+00 5.00E+00 0.00E+00
 L 5.00E+00 0.00E+00 5.00E+00 5.00E+00
 L 5.00E+00 5.00E+00 0.00E+00 5.00E+00
 L 0.00E+00 5.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
 END
REGION FILL Dielectric
* Dielectric
 L 0.00E+00 5.00E+00 1.00E+00 5.00E+00
 L 1.00E+00 5.00E+00 1.00E+00 2.00E+00
 L 1.00E+00 2.00E+00 0.00E+00 2.00E+00
 L 0.00E+00 2.00E+00 0.00E+00 5.00E+00
END
REGION FILL Electrode_Up
* Upper electrode
 L 0.00E+00 2.00E+00 1.75E+00 2.00E+00
 L 0.00E+00 1.00E+00 1.75E+00 1.00E+00
 A 1.75E+00 1.00E+00 2.25E+00 1.50E+00 1.75E+00 1.50E+00
 A 2.25E+00 1.50E+00 1.75E+00 2.00E+00 1.75E+00 1.50E+00
 L 0.00E+00 1.00E+00 0.00E+00 2.00E+00
END
REGION Gnd_Bound
* Grounded boundary
    L 0.00E+00 0.00E+00 5.00E+00 0.00E+00
    L 5.00E+00 0.00E+00 5.00E+00 5.00E+00
    L 5.00E+00 5.00E+00 0.00E+00 5.00E+00
  END
ENDFILE
```

6.2 基盤メッシュの基本的定義

Global セクションにおける XMesh と YMesh コマンド(または ZMesh と RMesh コマンド) は、基盤メッシュの配置を指定します。これらのコマンドは、解析領域の範囲を設定し、各軸 方向の3角形要素の大きさを設定します。XMesh と YMesh は直交座標に、また ZMesh と RMesh は、円筒座標系に用います。XMesh および ZMesh コマンドは、水平軸方向の要素サイズ区域 のリストが続くことを示します。End コマンドは、そのリストが終わることを示します。本節 では、データ行が一行だけの簡単な形式について考えましょう。

XMesh

-6.00 10.00 0.25

End

データ行のパラメータは、直角座標系の問題では

Xmin Xmax Dx

であり、円筒座標系の問題では、ZMesh のデータラインは

Zmin Zmax Dz

という形になります。この例のデータでは、解析領域の x軸方向における範囲が-6.00から 10.00 までであり、3角形要素の底辺のおよその大きさが 0.25単位であることを指定しています。中 程度の複雑さの幾何形状では、x軸方向に要素数が約 100~200 となるように Dx を選びます。 $x_{max} > x_{min}$ である限り、任意の範囲で、これらの値を指定することができます。

同様に、YMesh および RMesh では、縦軸方向のメッシュの特性を設定します。

YMesh

3.25 10.95 0.10

End

この場合、データ行のパラメータは

Ymin Ymax Dy (直交座標系の場合)

Rmin Rmax Dr (円筒座標系の場合)

となります。

円筒座標系の問題で r_{min}<0 になる値は、物理的には無意味な結果を与えます。このとき Mesh は rの値が負であるというエラーメッセージを出して停止します。

TriComp のプログラムでは、空間的な寸法については柔軟に対応できます。*x_{max}や y_{min}のよ*うな空間量を、都合の良い任意の単位で入力できます。(同一ファイル中では単位は同じである 必要があります。)解析プログラム(ソルバー)の実行の際に、Mesh により与えられた座標値を SI 単位(m)に変換する換算係数を入力できます。Mesh に入力する際は、数値が理解しやすく 且つ精度が良くなるように、数字の大きさが大体 1 のオーダーになるように単位を選んでくだ さい。例として、センチメートル、ミクロン、マイルなどがあります。

註: Mesh の出力ファイル(.MOU)中のデータはインプットの際に XMesh-YMesh コマンドまた は ZMesh-RMesh コマンドのいずれを使った場合にも変わりません。これらの区別はユーザー が分かり易いようにするためだけに設けられています。これらの区別は Mesh のプロットメニ ューや描画エディタにおいて使われます。入力ファイル(スクリプト)中に ZMesh および RMesh コマンドがあった場合、縦方向の座標が 0.0 より小さい場合は、Mesh はエラーを出し て止まります。

6.3 領域の定義

Mesh が「Global」コマンドを処理し、基盤メッシュを設定し終えると、幾何形状を定義する、 一連の Region(領域)セクションの処理を行う準備が整います。領域定義の始まりを示す「Region」 コマンドには、次の2つの形式があります。

Region

Region Fill

このあとに、24 文字以内の参照可能な領域名を付けて、スクリプトを分かりやすくすることも できます。

Region Fill UpperPlate

Mesh で使える (スペースを含む)区切り記号は、領域名には使用できないことに留意してくだ さい。したがって「Focus_electrode」は有効ですが、「Focus electrode」は無効です。

Mesh は、スクリプトに領域(region)が現れる順に番号を付けていきます。節点(node)およ びそれらに囲まれた要素は、形状適合処理の後、領域番号が割り当てられます。プログラムは、 領域番号(region number)と領域名(region name)のリストをコメント行の形式でリストファイ ル(.MLS)に作成します。ユーザーは、下記のようにこの情報をコピーして解析ファイルの入力 スクリプトに貼り付け、領域番号とその物理的特性との関連情報として記録することができま す。

Ass	signment	t of region numbers		
	Number	of regions in the file:	6	
	Region	Region		
	number	name		
*	1	VACUUM		
*	2	ANODE		
*	3	CATH SUPPORT		
*	4	FOCUS ELEC	FOCUS ELEC	
*	5	CHAMBER WALL		
*	6	CATHODE SURF		

「Fill」(充填)というキーワードは、その領域が満たされていることを指定します。Mesh は 境界ベクトルを処理し、並べ替え、境界ベクトルが閉曲線を構成するかチェックしたあと、閉 曲線内部に含まれる節点と要素に、現在対象としている(current)領域番号を割り当てます。 完全な領域セクションの一例は次のような形になります。

```
Region Fill Upper_Pad

XShift: 2.5

YShift: 0.2

* Upper pad, 1.0 microamp source

A -5.0 30.0 0.0 35.0 0.0 30.0

A 0.0 35.0 5.0 30.0 0.0 30.0

A 5.0 30.0 0.0 25.0 0.0 30.0

A 0.0 25.0 -5.0 30.0 0.0 30.0

End
```

「Region」セクションの構成は、1) 「Region」コマンド、2) 任意の行数からなるコメント 行、3) 「XShift」、「YShift」、「Rotate」コマンド、4) 境界を定義する 1 つ以上の円弧、直線、 点ベクトル、および 5) 「End」ステートメント、からなります。以下の節で、点、線、および 円弧の入力の仕方を説明します。

「XShift」と「YShift」コマンドの構文は、次のようになります。

XShift xs YShift ys

ZShift zs

RShift rs

これらのコマンドは、その領域に属するすべての点、直線、円弧のデータを次式のように変換

します。

$$x(program) = x(file) + xs,$$
(5)

$$y(program) = y(file) + ys.$$
 (6)

これらのコマンドは、幾何形状が繰り返し構造であるときに有効です。1つ以上の領域に関す るベクトルデータ行を単にコピーして貼り付け、「XShift」および「YShift」コマンドを用いて 配置させることができます。Mesh では、自動的にクリッピング(計算領域外部分の切り落とし) を行わないことに留意してください。 移動した点とともに領域が解析空間の外に出ると、エ ラーメッセージを出します。

「Rotate」コマンドは次のような形式を持ちます。

Rotate Ang [xc yc] Rotate Ang [zc rc]

「Ang」は度で表した回転角です。正の回転は、反時計回りの方向です。オプションのパラメー タ x_c と y_c は回転の中心点を表します。デフォルト値は、 x_c =0.0 と y_c =0.0 です。「Rotate」(回 転)コマンドは「Shift」(移動)コマンドと同じく、領域セクションの中のすべてのベクトルに 作用します。プログラムは自動的にクリッピングを行いません。回転は移動の前に実行される ことに留意してください。

6.4 点

点のデータ行は、単一の節点(node)を設定します。点のデータ行のフォーマットは、

P XPoint YPoint
P 0.1678 10.45

です。 文字「P」はベクトルの型(Point)を示しています。2つの実数パラメータ(「XPoint」お よび「YPoint」)は、設定しようとする節点位置の座標値(x, y)または(z, r)です(図 23)。 点の位置は解析範囲の四角い領域の中になければなりません。点座標の単位は、「XMesh」およ び「YMesh」のステートメントと同じ単位にする必要があります。ゼロ次元である点は本質的 に孤立しているので、充填(Filled)領域の境界の定義に用いてはいけません。一つの領域内に 2000 までの点を含めることができます。点はオープン(Open)領域内の直線および円弧と接 続することができます。静電解析では、点の配列は格子をシミュレートするときに便利です。



図23 点、直線、円弧を定義するパラメータ

6.5 直線

次のコマンドは直線を定義しています。

L XStart YStart XEnd YEnd

L 0.571 0.986 1.756 -0.234

4つの実数パラメータは、始点と終点の座標です(図23)。直線は解析範囲内に納まっていなけ ればなりません。解析プログラムが円筒座標系の問題を処理するとき、これらのパラメータは、 次の量として解釈されます。

$XStart \rightarrow ZStart,$	(7)
$XEnd \rightarrow ZEnd,$	(8)
$YStart \rightarrow RStart,$	(9)
$YEnd \rightarrow REnd.$	(10)

6.6 円弧

次のステートメントにより円弧を設定します。

A XStart YStart XEnd YEnd XCenter YCenter

A 0.500 1.000 1.000 0.500 0.500 0.500

6 つの実数値は始点、終点、中心点の座標です。図 23 に各点の定義を示します。円弧の始点と 終点が解析範囲の外側にあると Mesh はメッセージを表示しますが、円弧上のすべての点が妥 当であるかについてのチェックは行いません。

ある始点-終点-中心の座標の組に対し、正の角と負の角という2つの円弧が可能です。Mesh は常に180°以下の広がり角の方

を選びます。180°と 360°の角度範囲に広がる円弧を設定するには、2 つ以上の円弧を用い てください。

6.7 充填 (Filled) 領域の境界

オープン (Open) 領域のベクトルは連結されている必要がありません。 対照的に、充填 (Filled) 領域の境界ベクトルは閉じた連続の曲線を形成する必要があります。その終点は、小 さな許容距離の範囲内で始点と一致する必要があります。ベクトルは任意の順序で入力できま す。Mesh にはベクトルの始点が、以前に設定したベクトルの終点と一致するように、ベクトル を再配列する強力な機能があります。プログラムがキーワード「Fill」を検出すると、始点を選 んで境界の周りを動き、終点が一致するベクトルを探し出し、必要なときには始点と終点を逆 にします。修正されたベクトルの組は、リストファイル「[ファイル名].MLS」に記録されます。 充填 (Filled) 領域のベクトルの終点が以前に設定したベクトルの始点に戻らないとき、Mesh はエラーメッセージを出します。

第7章 Mesh の高度な技法

7.1 可変サイズ要素分割

要素サイズが一様なメッシュは、ほとんどの計算に適しています。その一方で、要素サイズを 変化させる (variable resolution) と解析精度が上がり、計算時間が短縮できることがあります。 可変サイズ要素分割は、以下の2つの場合に特に有効です。

● 大きな解析空間の中にある小さな構造物近くの場を精確に調べたい時

● 周囲に無限に広がる空間がある場合の境界条件を、粗い要素からなる広い領域を設定する ことによって再現したい時

多くの有限要素法プログラムとは異なり、**TriComp**は構造化メッシュ (structured mesh) を用います。構造化メッシュという用語は、要素全体が規則的な配列構造を持ち、インデック ス操作により隣り合う要素と節点の識別が可能であることを意味します。構造化の利点は、膨 大な検索処理を伴うプログラムの処理を高速化することです。欠点については、構造化の論理 的結合が可変サイズ要素分割に制約を課すことがあることです。

X軸と Y軸(または Z 軸と R 軸)の一方または両方に沿う要素サイズの変化は、「Global」 セクションに記述する「XMesh」と「YMesh」(または「ZMesh」と「RMesh」)ステートメン トに複数のデータ行を加えることにより設定することができます。次の例を考えましょう。

```
XMesh
0.000 1.000 0.100
1.000 2.550 0.200
2.550 4.000 0.300
End
```

このステートメントは、 $x_{\min} = 0.00$ から $x_{\max} = 4.00$ までの要素サイズの情報です。さらに、x軸方向の3角形のサイズが、0.00と1.00の間では約0.10で、1.00と2.55の間では0.20に 増加し、2.55と4.00では0.30になります。x軸方向の間隔の一連のデータ行は連続的した区 域を構成し、また x_{\min} から x_{\max} への順でなければならないことに留意してください。YMesh、 ZMesh、RMeshのデータ行も同じ形式です。

YMesh 0.000 2.000 0.100 2.000 4.000 0.250 End 上記の XMesh と YMesh の 2 つのコマンドの組によって作られた基盤メッシュを、図 24 に示 します。



図 24 可変サイズ要素分割の例

7.2 メッシュスムージング

デフォルトの設定では、「XMesh」と「YMesh」コマンドにより各軸方向の3 角形の要素サイズの変化は、図24 に示すように不連続です。要素サイズの変化が連続的であると、物体形状への適合に信頼性が増し、より良い要素形状になります。「PreSmooth」コマンドにより、基本メッシュの要素サイズの変化を緩和することができます。このコマンドは「Global」セクションに次のような形式で記述されます。

PreSmooth 6

整数のパラメータは、スムージングサイクルの数です(デフォルト値は 0)。値が大きいほど、 よりスムーズになります。図 24 の基本メッシュに対して 4 サイクルの事前スムージングを行っ た結果を図 25 に示します。



図 25 事前スムージングした可変サイズ要素分割

TriComp のソルバープログラムはすべての三角形要素が同じ形(正三角形)の場合に最も精度が 良くなります。 非常に小さな角度をもった鋭角三角形は数値計算時に丸め誤差が大きくなる場 合があります。Mesh は、節点(node)を物質境界に移動した後、固定されていない節点の位置を ずらす (緩和、relax) ことによって要素の形の改善を試みます。メッシュスムージング処理は 次の Global コマンドによって制御されます。

SMOOTH NSmooth

整数パラメータは緩和(relax)サイクルの数です。XMesh と YMesh ステートメントにより定義 された三角形要素の大きさを不連続のままにしておきたいときは、NSmooth = 0 としておいて ください。デフォルト値は、NSmooth = 15 です。

スムージング有りと無しのときのメッシュを図 26 に示します。基盤メッシュ領域の端 $(x_{\min}, x_{\max}, y_{\min}, y_{\max})$ に沿って設定された節点は、この処理中によってずらされていることに注意して下さい。



図 26 スムージング有り(上図)と無し(下図)のときの可変サイズ要素分割

7.3 基盤要素形状の設定

デフォルトでは、Mesh は始めに基盤メッシュを 2 等辺 3 角形で構成します。要素サイズが x 方向と y 方向で等しい場合には、要素はほぼ正 3 角形になります。正 3 角形は傾斜部または曲 線部への境界適合処理の際に最良の結果をもたらします。特殊な状況においては、他の要素形 状が有効になる場合もあります。Global セクションで用いられる「TriType」コマンドは三角 形の形状を制御します。

TRITYPE ISO
基盤メッシュを2等辺3角形で構成します(図27上図)。これがデフォルトの形状です。

TRITYPE RIGHT

基盤メッシュを直角3角形で構成します(図27、中央)。このオプションは、すべての境界が x 軸および y 軸に平行である系に対して「より良い」要素形状を与えます。ここで、「より良い」 という言葉は、すべての要素がほとんど同じ形状になり、鋭い角を持つ3角形が少ないという 意味です。傾斜または曲線の境界があるときには、このオプションを使わないでください。も し NSmooth > 0 である場合は、直角三角形は最終的に二等辺三角形に変換されてしまうことに 注意して下さい。

TRITYPE GLASS [GlassAdjust]

不定形の要素による基盤メッシュを作ります(図 27、下図)。このオプションにより、Mesh は 基盤メッシュを 2 等辺 3 角形で構成し、次にランダムに変位させてガラス状に分布させます。 このオプションは、Field Precision 社の KB2 流体力学コードに適応するために組み込まれま した。衝撃波のシミュレーションでは、規則的な要素境界が物質転位のようにふるまい、擬似 的な要素変位を生ずる場合があるためです。オプションのパラメータ「GlassAdjust」は、無秩 序さの度合いです。一般に、その値は 0.0 から 0.5 の間です。図 27 の例においては、GlassAdjust = 0.25 です。デフォルト値は 0.2 です。このモードは、電磁場や熱伝導のシミュレーションに 対して得に利点はないことに留意してください。



図 27 要素形状のオプション。上図: Iso、中央: Right、下図: Glass

7.4 自動補正と境界適合パラメータ

Meshには、要素の形状適合処理により発生したエラーを補正する強力な機能があります。プロ グラムは、適合処理したあとに反転要素(inverted element)を検出し、その要素に接続する節点 の位置を自動的に移動します。多くの場合、自動補正処理により反転要素の問題を除去できま す。この処理ですべての要素を修正できない場合がまれにありますが、その場合は基盤メッシ ュの特性を変えたり、5.4 節で述べた修復ツールを使用して対応します。デフォルトでは、自動 補正処理はオンになっています。この機能を無効にし、手動で補正したいときには、次のコマ ンドを使ってください。

AUTOCORRECT OFF

境界ベクトルを形状適合させる処理によりエラーが生じたときに、2 つの特別な Global コ マンドが役立ちます。Mesh は適合処理中に節点を移動します。「Relax」コマンドのパラメー タ(Relax)は、移動した節点に隣接する 6 つの節点の位置の移動を制御します。対象とする節点 をベクトル d だけ変位させたとき、その隣接節点は Relax × d だけ変位します。通常、この処 理は良く機能し、Relax の値をデフォルトの 0.2 から変える必要はありません。その一方で、隣 接する節点を変位させると、狭い曲がり角の場合、または同じ境界を数回たどる場合には問題 が生じることがあります。Relax の値は、コマンドを用いて

RELAX 0.25

などとして調整できます。パラメータは、1.00 より小さい正の数でなければなりません。値を 0.00 にすると、調整機能はオフになります。

「Tolerance」コマンドは、2つの座標位置を同じ点と認識する最大距離を設定します。すな わち、2点の間隔が「Tolerance」のパラメータの値より小さいときに、この2点は同じ点と認 識されます。不正確な浮動小数点入力を処理するとき、こうした同一性の近似的な判定基準が 必要になります。

TOLERANCE 1.0E-5

2つの実数座標値が同一の点であるかどうかを決める基準を設定します。デフォルトでは、Mesh は解析領域全体の寸法に基づいて許容値を設定します。

7.5 メッシュ生成の問題点

Mesh は 10 年以上も信頼性の向上がはかられ続けてきました。それでも、ユーザーのいかなる 入力にも対応し、常に完璧に処理するメッシュ・ジェネレータを構築することは不可能なこと です。基盤メッシュの 3 角形が 1 つ以上の領域の幾何形状に対して不適当である可能性は常に あります。基盤メッシュの仕様について多少の注意を払うことにより、すべての妥当な物理的 幾何形状をモデル化することができます。本節では、問題の発生を回避し、診断する方法につ いて概説します。

生成した物質境界が、計算したいシステムにまったく合致しないように見えるときには、ス クリプトの入力ミスが原因であることがまず考えられます。次に、Mesh が境界を正しく認識し、 すべてのベクトルが処理されているようでも、「Bad Triangle」というメッセージが表示される ことがあります。これは、プログラムが節点を境界に適合させようとして大きく変位させた結 果、いくつかの要素が反転してしまったことを意味します。まれに、自動補正処理では著しい 歪みに対応できないことがあります。このような場合、計算対象のシステムの形状にもっと密 接に適合するように基盤メッシュを変更すべきでしょう。反転要素の数がわずかであるときに は、5.4 節で述べた Mesh のインタラクティブな修正機能を用いて修復できます。

不適切な要素が発生する主な原因に、次の3通りがあります。

- 基盤メッシュにおける要素の局所的なサイズが大きすぎて、特定のオブジェクトの幾何形状に適合できない。
- オブジェクトに鋭く尖ったエッジがある。
- 基礎メッシュの要素形状が、領域の輪郭に対して適切ではない。

最初の問題は、XMesh および YMesh コマンドを用いて要素分割数を変え、全体的または局所 的に3角形のサイズを小さくすることにより解決できます。2番目の問題は、最初の問題の特殊 な場合です。これは、Mesh が鋭く尖った角の辺に沿って経路をたどるときに正しい経路を見失 い、他の辺に沿って戻る、有効な節点を見出せなくなる場合です。3番目の問題に関しては、可 能な限り基盤メッシュ要素が正三角形になるような設定を試みてください。

論理経路に関するエラーが発生する可能性のある原因はいくつかあります。最も起こり得る 原因はスクリプトの構文エラーで、ベクトル定義が矛盾している場合です。第2の可能性とし ては、直線または円弧のベクトルが、基盤要素を用いて分解するには小さすぎることです。こ の場合には、小さな細部形状が物理的に意味のあることかどうか判断してください。意味がな いときには、細部形状を除去してください。対象である細部形状物体が計算上重要であるとき には、要素サイズを小さくするか、XMesh および YMesh コマンドにおいて可変サイズ要素分 割を行ってください。第 3 の可能性としては、基盤メッシュにおける要素形状がベクトルに対 して不適切であることです。極端に細長い三角形要素に円弧を適合させようとすると、エラー を生じることがあります。この場合も、XMesh および YMesh コマンドにおいて要素サイズを 変更して解析すべきです。最後に、オープン (Open) 領域の 2 つのベクトルが互いに交差する 場合や、ベクトルの終点以外の位置で交わるとき、論理経路エラーが発生することを述べてお きます。

もう少し高いレベルの問題は、メッシュが見かけ上うまく生成できていても、場の物理解が 正しくないような場合です。非物理的な解が生じる最も一般的な原因は、Mesh スクリプトにお ける領域の順序が正しくないことです。計算結果としてよくある現象としては、境界での奇妙 な力線の振る舞いです。またまれな原因として、複雑な閉領域の内部において要素と節点が正 しく認識されていないことがあります。この問題を診断する方法は、「Element」および「Node」 タイププロット (5.3 節)を用いて、不適切な部分を見つけることです。最後になりますが、見 かけ上問題ないメッシュにおいて、まれに場の局所的なひずみが見られることがあります。こ の問題は、ある部分における要素の形が(角度が非常に小さいなど)適切でないときに発生し ます。このようなときには、「Facet」タイプのプロットを用いて問題領域を拡大表示し、問題 部分におけるメッシュをチェックしてください。多くの場合、XMesh と YMesh コマンドを用 いて局所的な要素サイズを少し変化させて、三角形を調整できます。また、「Repair」メニュー のコマンドを用いて、節点を選んで移動し、また緩和させることもできます。

7.6 Mesh 出力ファイルのフォーマット

Meshの出力ファイル([ファイル名].MOU)はテキストフォーマットです。この形式では、エ ディタ、スプレッドシートプログラム、および他の解析プログラムを用いて情報にアクセスす ることが容易です。このファイルの書式は簡単なものです。表4は、このファイルの典型的な先 頭部分を示します。

2行から7行までは、基盤メッシュの空間的範囲およびインデックスについての情報を与えて います。 FORTRANフォーマットの、[1P, E13.6] (7~19桁) および[I4] (7~11桁) が使われ ています。主なメッシュのデータは12~16行およびそれに続く行に記述されています。節点ご とに1行のデータがあります。行の最初の2つの量は、節点の(*k*, η インデックス(水平方向および垂直方向)です。3番目の量「RegNo」は、節点が属する領域(region)の番号です。解析空間の外側にある節点は、RegNo = 0です。構造化メッシュにおいては、各節点にはそれを囲む6つの要素があります。そして平均すると1節点あたり2つの要素があります。したがって、各節点の行は2つの要素の領域番号を含みます。便宜上、ある節点に伴う要素は、(1)右上側(RegUp)と(2)右下側(RegDn)としています。解析領域外の要素は、RegUp = 0またはRegDn = 0です。最後の2つの数値パラメータは、節点の(*x*, *y*)または(*z*, *r*)座標です。データ行のフォーマットは、[5I4, 1P, 2E14.6]です。

(1)--- Run parameters ---XMin: 0.000000E+00 (2)XMax: 5.000000E+00 (3) KMax: 51 (4) YMin: 0.000000E+00 (5) YMax: 5.000000E+00 (6) LMax: 51 (7)(8) --- Vertices ---(9) k l RgNo RgUp RgDn (10)х v (11)0 0.000000E+00 0.000000E+00 (12)1 4 1 1 2 1 4 1 0 1.030236E-01 0.000000E+00 (13)3 1 4 1 0 2.058450E-01 0.000000E+00 (14)0 3.083962E-01 0.000000E+00 4 1 4 (15)1 5 4 1 0 4.106382E-01 0.000000E+00 1 (16)

表4 Mesh 出力ファイル (MOU) のフォーマット



図28 Meshのスクリーンショット — イメージからのメッシュ生成例

第8章 画像からのメッシュ生成

8.1 はじめに

これまでの章で述べたメッシュ生成法は、比較的簡単な形状と明確な寸法を持つ、ほどほどの 数の物体を対象としていました。このメッシュ生成法は機械的システムのシミュレーションに は適切ですが、あいまいな境界を持つシステムには有効ではありません。例として、人の脚に おける骨の再生に、小さな電場が及ぼす効果を研究したいとします。メッシュを構成するには、 脚断面の磁気共鳴画像 (MRI)から電気伝導度の異なる領域(骨、筋肉組織および皮膚など)を 識別することから始めるのがよいでしょう。通常の方法を用いようとする場合、領域境界の輪 郭を描き、大きさを測定し、それらの結果を一連の直線と円弧のベクトルに変換することにな ります。生物システムには通常不規則で複雑な境界が含まれますので、処理にはかなりの作業 を要します。さらに、人によってかなりのばらつきがあるので、正確に大きさを決めることに 多大な苦心が払われることになります。

Mesh は画像データから形状適合メッシュを自動的に生成することができます(図 28)。この機能により、以下のような様々な種類の 2 次元画像データを 3 角形メッシュに直接変換することができます。

- 医用画像(MRI、X 線など)
- 装置のデジタル写真
- 解剖図、設計図、地図のスキャン画像
- 温度と密度などの量の空間における連続的な分布のデータファイル

図 29 に示すのは、南太平洋のボラボラ島を標高により領域に分けたメッシュの例です。元のビ ットマップ・イメージを右下に示します。40,401 個の節点から成るメッシュの、要素境界を表 示した詳細図を、左下の挿入図に示します。Mesh が画像変換に要した時間は、2 秒にもなりま せん。

本節の残りの部分では、Mesh により認識される視覚画像(visual image)とデータ画像(data image)という2種類のイメージの特徴について述べます。8.2節では、画像を含める Mesh ス クリプトの構造を、また 8.3節ではビジュアルイメージを生成するコマンドと処理手順について 述べます。8.4節では、データイメージの技法を、図に即して例示します。最後に、8.5節では イメージ処理のコマンドと規則の概要を述べます。

Mesh における画像とは、2 次元の矩形メッシュの各節点における量の記録です。そのよう なメッシュにおいて、図 30 に示すように *I* を水平方向、*J* を垂直方向における節点の位置とす るとき、節点の位置をインデックス(*I*, *J*)により指定します。Mesh では、2 種類のイメージ を扱います。

- 視覚画像(スキャナおよびデジタルカメラにより生成した画像)は、ビットマップ・ フォーマット (BMP、PCX、PNG)に変換できます。この種のイメージのメッシュは、 正方形メッシュ (∆x = ∆y)の節点で定義された値からなります。記録されている量は、 節点における画素の RGB(赤-緑-青)の値です。
- データ画像は、(∆xと∆yとが必ずしも等しくない)長方形メッシュの節点で定義された 実数値からなるテキストファイルです。



図29 ビットマップ・イメージからの形状適合3角メッシュの生成。右下:入力画像。左下:要 素境界を表示したメッシュの詳細図。



図 30 イメージの量の定義。量の値が2次元の正方形または長方形メッシュの格子点に与えられる。

8.2 スクリプトのImage(イメージ)セクション

復習すると、標準の Mesh スクリプトは、GLOBAL セクションとそれに続く1つ以上の REGION セクションから成ります。GLOBAL セクションは、基盤メッシュの特性(解析空間の形状およ びその内部を占める3角形要素のおおよそのサイズ)を定義します。REGION セクションは、 解析空間内にあるオブジェクトの輪郭を形成するベクトルの記述からなります。領域を処理す るにあたり、プログラムは節点を材質境界上に位置するように移動し、境界の内部に含まれる 節点と要素に現在処理中の領域(current region)の番号を付与します。

Mesh スクリプトは、次のような形式の1つ以上の「IMAGE (イメージ)」セクションを含む こともあります。

```
IMAGE
(Image commands)
END
```

この構文の機能は、2次元情報を含むファイルをロードし、このファイルにおける値に基づいて いくつかの領域を作成します。Imageセクションは、Globalセクションと、少なくとも1つの Regionセクションのあとに続きます。多くの場合、スクリプトは次のような構成となります。

```
GLOBAL
 (Global commands)
END
REGION FILL SolutionArea
 (Region commands)
END
IMAGE
 (Image commands)
END
REGION [FILL] Object01
  (Region commands)
END
REGION [FILL] Object02
  (Region commands)
END
. . .
ENDFILE
```

最初の Region セクションは、解析領域(region)の境界を定義します。この解析領域は、Global セクションで定義した長方形の全解析領域を満たすことも、満たさないこともあります。画像 から生成した新たな領域は、解析空間内部に収まるように切り取られます。Image セクション に続く Region セクションは、Image セクションで定義されたイメージを部分的に上書きするこ とがあります。たとえば Image セクションで、肝臓断面内の電気伝導度の異なる領域を定義し たとすると、それ以降の Region セクションで、正確な寸法を持つ電極や絶縁体を挿入すること ができます。

Region と Image セクションが Mesh スクリプトに現れる順序は重要です。 次のような規則 が適用されます。

- 処理中 (current) の Region または Image は、共有空間にある節点や要素の領域属性を上 書きします。
- 最初の Region の機能は解析空間全体を定義することです。Mesh は指定された境界上の 節点を移動して固定し、キーワード「fill」に応じて、定義された解析空間に含まれるすべ ての節点と要素に領域番号 RegNo = 1 を設定します。

- Image セクションは、1 つ以上の新たな領域に対して要素(および関連する節点)を再指 定します。すでに有効な領域番号(RegNo > 0)を持っている要素にのみ、再指定がなされま す。このようにして、解析空間領域は画像にクリッピング(切り取り)情報を与えます。
- Imageセクションに続くRegionセクションは、共有する空間の領域番号を変えることがあり、また指定領域の境界ベクトルに適合するように節点を移動することがあります。

現時点では、規則が多少わかりにくいかもしれませんが、実際には、この手順はとても簡単に 行えます。次節でイメージ処理の操作例を紹介致します。



図31 「BRAINMRI」の例題。ビットマップ・イメージを形状適合3角形メッシュに変換。

8.3 視覚画像(visual image)に対するコマンドと処理手順

本節では、視覚画像からメッシュを生成する手順を、図 31 のグレースケールの MRI ビットマ ップ・イメージを形状適合メッシュに変換する例を使って説明します。この例題では、Mesh の いくつかの高度な機能が紹介されます。また視覚画像の取り込みによって、どのようなことが 可能になるかということも説明します。まず説明を始める前に、限界と制約について理解する ことが大切です。

- 電場または熱を解析するためには、画像が TriComp シリーズのコードで処理される、2 次元座標の対称性と矛盾がないようにしないといけません。図 31 の画像は、明らかに平 面(xy 直交座標系)または円筒対称性(rz 円筒座標系)がありません。この例は、メッシュ技 法のデモとしてだけ考えるべきです。
- 視覚画像を処理するときに、Mesh は「Lightness(明度)」または「Hue(色相)」の値に基づいて解析領域を分割することができます。これらの値は、次の段階の解析プログラムで領域に指定される物理的性質と、なんらかの相関関係を持たなければなりません。場合によっては画像が直接的に有用なことがあります。 たとえば、特有の色を持つ、複雑なポールピース(磁極片)の断面を撮影し、この写真を磁場解析において、対応する領域の作成に使うことができることでしょう。図 31 の画像は、直接的に有用でないかもしれません。Lightness の値は核種の濃度に依存していて、熱伝導率および導電率のような量とはほとんど関係ないかもしれません。
- 「PaintShop Pro」、「PhotoShop」、「GIMP」のようなプログラムにより前処理すると、 画像の有用性を非常に高めることができます。たとえば、「投げ縄 (lasso)」ツールを用 いて、図 31 の重要な脳の構造部分を選択し、それらを Mesh により容易に識別可能な、 特徴的な色に変換することができるでしょう。
- 「Image」セクションは Mesh の描画エディタ(drawing editor)には転送されません。描 画エディタを用いて、通常の領域を作成し、画像をスクリプトに直接加えてください。

このような留意事項を念頭におき、図 31 の例の説明に進みます。次の入力ファイルが Mesh の例題ライブラリ(「Examples\MeshExamples」フォルダ)に入っています。

• BRAINMRI.BMP

Windows/OS2 ビットマップ・フォーマットによるビットマップ・イメージ(図 31 の右下の図)

BRAINMRI.MIN

Mesh の入力スクリプト

このスクリプトを表5に示します。

```
GLOBAL
 XMesh
   0.00 25.0 0.10
 End
 YMesh
  10.00 26.0 0.10
 End
END
REGION FILL SVolume
 L 0.0 10.0 25.0 10.0
 L 25.0 10.0 25.0 26.0
 L 25.0 26.0 00.0 26.0
 L 0.0 26.0 00.0 10.0
END
IMAGE
 ImageFile Brain_MRI.bmp 0.00 0.00 24.5 25.0
 Intervals Lightness
   0.0 40.0
  40.0 50.0
  50.0 60.0
  60.0 70.0
  70.0 80.0
  80.0 90.0
  90.0 100.0
 End
 Correct 5
END
REGION FILL Electrode01
 L 24.0 13.0 24.2 13.0
 L 24.2 13.0 24.2 15.0
 L 24.2 15.0 24.0 15.0
 L 24.0 15.0 24.0 13.0
END
REGION FILL Electrode02
 L 13.0 24.8 15.0 24.8
 L 15.0 24.8 15.0 25.0
 L 15.0 25.0 13.0 25.0
 L 13.0 25.0 13.0 24.8
END
ENDFILE
```

「GLOBAL」セクションは、x方向に 25.0cm、y方向に 26.0cm の大きさの基礎メッシュを 定義します。最初の Region セクションは全計算領域の輪郭を描き、直線状の領域境界に沿って 要素節点を並べ、含まれる全要素と節点に *RegNo* = 1を設定します。それに続く「Image」セ クションには、次の4つのコマンドがあります。

IMAGEFILE BRAINMRI.BMP 0.0 0.0 24.5 25.0

このコマンドは画像ファイルをロードします。オプションの実数パラメータは、(0,0)および (24.5,25.0)を対角とする解析空間の長方形部分の中に画像をマッピングすることを指定してい ます。パラメータは物理的大きさを指定し、画像を移動または拡大・縮小することに用いるこ とができます。省略した場合、プログラムは基礎メッシュの長方形に画像を適合させます。

INTERVALS LIGHTNESS

0.0 20.0 20.0 30.0 30.0 40.0 40.0 50.0 50.0 60.0 60.0 70.0 70.0 80.0 80.0 90.0 90.0 100.0 End

この構文は、各要素が Lightness の値に応じて領域に割り当てられることを指定します。Mesh は RGB の画素値を HLS (色相-明度-彩度) に変換します。色相値は 0.0°~360.0°、明度値は 0.0 ~100.0 です。9 区間のデータに基づき、9 つの新たな領域 (*RegNo* = 2~10) が作成されます。 例えば 0.0~40.0 の範囲にある明度値を持つ要素は、*RegNo* = 2 に割り当てられます。

CORRECT NCorrect

CORRECT = 5

要素を割り当てたあと、Meshにスムージングを5サイクル行うように指示するコマンドです。 スムージング処理は、画像領域間の境界上にあるジグザグのエッジを削減します (8.4節参照)。

残りの2つの Region セクションで、電極部を頭部に取り付けます。「Electrode02」と指定され た領域は、図 31 のメッシュの最上端近くにあるオレンジ色の四角形パーツとして見えます。

リストファイル「BRAINMRI.MLS」は画像変換処理についての有用な情報を含んでいます。 たとえば、「ImageFile」コマンドがスクリプトに現れると、Mesh は画像情報の表を作成しま す。

Image file siz	e NX:	480 NY:	489		
Image number o	f colors:	25	6		
Image function	limits	Min:	0.000E+00	Max:	1.000E+02
Image analyzed	by LIGHT	NESS			
LightMin	LightMax	Pi	xels		
0.0000	2.0000		193		
2.0000	4.0000	1	1698		
4.0000	6.0000	3	6758		
6.0000	8.0000	1	6646		
94.0000	96.0000		431		
96.0000	98.0000		525		
98.0000	100.0000	:	2764		

このデータは、領域分割のときの、適切な区間の決定の際に役立ちます。「Hue」または「Lightness」 の値に基づいて要素を区間に割り当てたのち、**Mesh** は次の表を作成します。

Distribution of elements in intervals

Interva	al FMin	FMax	FAverage	NElem
1	0.000E+00	2.000E+01	7.404E+00	26275
2	2.000E+01	3.000E+01	2.600E+01	6153
3	3.000E+01	4.000E+01	3.622E+01	13164
4	4.000E+01	5.000E+01	4.524E+01	14370
5	5.000E+01	6.000E+01	5.473E+01	5835
6	6.000E+01	7.000E+01	6.525E+01	2734
7	7.000E+01	8.000E+01	7.538E+01	1742
8	8.000E+01	9.000E+01	8.507E+01	1113
9	9.000E+01	1.000E+02	9.797E+01	2114

この表は区間の境界値と、その区間にあるメッシュ要素の数を示しています。4 番目の列 (「FAverage」)は、その区間に割り当てられた要素にわたる、Hue または Lightness の面積加 重平均値です。この量は、次節で述べるデータ画像を取り扱うときに役立ちます。最後の表は、 メッシュにおける新たな領域と区間の関連を示します。要素が割り当てられていない領域があ る場合、プログラムはエラーメッセージを記述します。

8.4 データ画像からのメッシュ生成

データ画像とは、長方形メッシュの格子点において定義された、一組の実数値 *F(I, J*)を記録した ファイルです(図 30)。インデックス(指数)の値が位置を表しています。:

$$X_I = x_{min} + I \ \Delta x, \quad Y_J = y_{min} + J \ \Delta y, \tag{11}$$

ここで、

$$\Delta x = \frac{x_{max} - x_{min}}{I_{max}}, \quad \Delta y = \frac{y_{max} - y_{min}}{J_{max}}.$$
 (12)

ファイルの形式は次のようになります。

```
Line 1: IMax JMax

Line 2: XMin YMin XMax YMax

Lines 3 through 2 + (IMax+1)(JMax+1)

F(0,0)

F(1,0)

...

F(IMax,0)

F(0,1)

...

F(I,J)

...

F(IMax,JMax)
```

インデックスの最大値 I_{max} と J_{max} は整数です。他のすべての量は有効な任意のフォーマットで 表した実数です。ファイルには、空白行とアステリスク「*」で始まるコメント行があります。 インデックスの値の順序は、Jはループの外側、Iは内側であることに留意してください。

Mesh の例題ディレクトリには、データファイル作成の仕方を例示する Perl スクリプト 「testimage.pl」があります。このスクリプトを修正して、任意の関数 F(x, y)に関するファイル を作ることができます。提供されたスクリプトには、次の関数の $-5.0 \le x \le 5.0$ および $-4.0 \le$ $y \le 4.0$ の範囲における値が記録されています。

$$F(x,y) = \sin\left(\frac{\pi x}{5.0}\right)\cos\left(\frac{\pi y}{8.0}\right),\tag{13}$$

次の例に、結果として得られるファイル「cosine.dat」が用いられます。

データ画像をメッシュに取り込む方法を、スクリプト「COSINEDEMO.MIN」(表 6)で例 示します。この例において、最初の領域は、全解析領域の四角形のうち角を斜めに切り落とし た残りの部分です。結果として得られたメッシュを図 32 に示します。この画像は最初の領域内 に適合するようにクリップ(切り取り)されていることに留意してください。

```
GLOBAL
 XMesh
  -5.0 5.0 0.15
 End
 YMesh
  -4.0 4.0 0.15
 End
 Smooth 5
END
REGION FILL SVolume
 L -3.5 -4.0 3.5 -4.0
 L 3.5 -4.0 5.0 -2.5
 L 5.0-2.5 5.0 2.5
 L 5.0 2.5 3.5 4.0
 L 3.5 4.0 -3.5 4.0
 L -3.5 4.0 -5.0 2.5
 L -5.0 2.5 -5.0 -2.5
 L -5.0 -2.5 -3.5 -4.0
END
IMAGE
 DataFile COSINE.DAT Smooth
 Intervals
  -1.0 -0.8
  -0.8 -0.6
   ...
   0.6 0.8
  0.8 1.0
 End
 Correct 9
END
REGION FILL Inclusion
L -2.5 -0.5 2.5 -0.5
 L 2.5 -0.5 2.5 0.5
 L 2.5 0.5 -2.5 0.5
 L -2.5 0.5 -2.5 -0.5
END
```

```
ENDFILE
```



図 32 スクリプト「COSINEDEMO.MIN」およびデータ画像ファイル「COSINE.DAT」を用い、 「DataFile」コマンドに「Fit」オプションを設定し、*Correct* = 9 として生成されたメッシュ。

イメージセクションには3つのコマンドがあります。「Intervals」と「Correct」コマンドは8.3 節で述べたように機能します。新たな次のコマンドが現れます。

DATAFILE COSINE.DAT FIT

ファイルから画像をロードし、データ値と、Intervals コマンドにより定義された区間にしたが って、要素を割り当てます。

このコマンドにおけるキーワード「Fit」は、領域境界上の節点を、曲線 $F(x, y) = F_{max}$ および $F(x, y) = F_{max}$ に密接に対応して移動するように Mesh に指示します。ここで、 F_{max} と F_{min} は Intervals コマンドで定義された領域の限界値です。Mesh は次の手順で表面への適合処理を行います。

- 画像の各領域境界を構成する要素ファセットを集めます。
- ファセットが F_{max}と F_{min}のどちらに近いかにより、ファセットを2つの組に分けます。
- F_{max} に近いファセットに接続された各節点の位置 X_0 における、イメージ関数の値 F_0 と そのグラディエント(勾配)の値 ∇F_0 を見出します。
- 次式により、変位ベクトルを計算します。

$$\delta \mathbf{x_0} = \frac{\nabla F_0}{|\nabla F_0|^2} (F_{max} - F_0).$$

• 節点の位置を、 $X_1 = X_0 + \alpha \delta X_0$ ($\alpha < 1.0$) にしたがって補正します。

● F_{min}に近い節点についても同じ操作を行います。

● この手順を NCorrect 回繰り返して、節点を理想的表面に向けて徐々に移動します。

この処理は、関数のグラディエントが定義されるときだけ有効なことを認識するのが大切です。 ノイズの多いデータや不連続なデータの場合、境界が予測している形と異なったり、要素がひ ずんだりします。このような場合、DataFile コマンドにおいて、キーワード「Smooth」を用い てください。このオプションは、視覚画像に用いられるスムージングルーティンを呼び出しま す。

「COSINEDEMO」の例題におけるスムージングと適合処理の結果を図 33 に示します。コ マンド

CORRECT 0

を用いて、スムージングと適合処理を行わなかったときのメッシュの状態を図33aに示します。 重心において評価した関数の値が、領域の区間内にあることをチェックして、要素に領域を割 り当てます。この処理は境界上のジグザグしたエッジを修正しません。図 33b は、エッジをや すり仕上げのようにスムージングする処理を 9 サイクル行って修正したメッシュを示していま す。境界の連続性は良くなっていますが、境界の位置は必ずしも正確ではありません。最後の 図 33c は、適合処理(fitting)を 9 サイクル行った結果のメッシュの状態です。このオプションで は、イメージ関数の等高線に近くなるように正確に境界を位置させます。この処理はオプショ ンとして推奨できますが、イメージ関数およびそのグラディエントが、位置に関して連続関数 であるときにしか適用できません。



図 33 図 32 の拡大図。 a) *NCorrect* = 0 と設定して、適合処理とスムージングを抑制した場合。 b) *NCorrect* = 9 としてスムージングした結果。c) *NCorrect* = 9 で適合処理した結果

8.5 Image コマンド

スクリプトには、一つ以上の Image セクションが Region セクションと混在できます。また、 最初の Image セクションの現れる前に、少なくとも一つの Region セクションがなければなり ません。最初の Region セクションでは、画像をクリップする、解析領域の境界を定義します。 Region および Image セクションで定義された領域には、上書き規則が適用されます。Image セクション内に、次のコマンドが任意の順序で現れます。

IMAGEFILE FileName [XIMin YIMin XIMax YIMax]

IMAGEFILE = tulsa.bmp (0.0, 0.0, 5.0, 5.0)

視覚画像ファイルをビットマップフォーマット (BMP、PCX、PNG) でロードします。画像フ ァイルは TC.exe で指定した作業ディレクトリに存在する必要があります。オプションの実数パ ラメータ X_{imin} 、 Y_{imin} 、 X_{imax} 、 Y_{imax} が検出されると、画像は (X_{imin} , Y_{imin}) および (X_{imax} , Y_{imax}) を対角とする長方形領域にマッピングされます。この長方形は解析空間内に完全に納まること も、納まらないこともあります。パラメータが省略されると、画像は解析空間の長方形(X_{min} , Y_{min} , X_{max} , Y_{max}) の境界内を満たすようにマッピングされます。

DATAFILE FileName [Fit, Smooth]

DATAFILE = VARDIELECTRIC.DAT (Fit)

データ画像ファイルを 8.4 節において述べた、テキストフォーマットでロードします。この画像 ファイルは TC.exe で指定した作業ディレクトリに存在する必要があります。オプションのキー ワード「Fit」は、画像領域の境界上の節点を、イメージ関数の該当する等高線上に乗るよう数 学的計算により適合させて移動することを指示します。このオプションは、イメージ関数およ びそのグラディエント (勾配)が連続的であるときにのみ使用できます。そうでない場合は、 「Smooth」オプション (デフォルト設定)を用いてください。

INTERVALS [Abs, Rel] [Hue, Lightness]

FLow(1) FHigh(1)

•••

FLow(NInt) FHigh(NInt)

END

この構造化されたコマンドは、画像要素を割り当てる区間を定義します。このコマンドは、メ ッシュに NInt 個の領域を設定します。領域には連続的に番号が付けられ、Region003、…など の形式でデフォルトの名前が付与されます。メッシュにおける領域の合計数が250を超えると、 プログラムはエラーメッセージを出します。各データ行には、領域の上限値と下限値を(実数 値で)記述します。区間は重なり合ってはなりませんが、連続的または一様である必要はあり ません。オプションの「Abs」(デフォルト設定値)は、イメージ関数の値を F_{low} (*i*)および F_{high} (*i*) と直接比較して、要素が領域内にあることを確かめるように指示しています。オプションの「Rel」 は、相対比較を行うことを指示しています。この場合、 F_{low} (*i*)および F_{high} (*i*)は、0.0 と 1.0 の間 の値でなければなりません。比較する量は、 F_{min} および F_{max} をイメージ関数の計算限界値とす るとき、 F_{low} (*i*) × F_{min} および F_{high} (*i*) × F_{max} です。RGB 画像における明度の値は、0.0 (黒)か ら 100.0 (白)までの範囲で、色相は 0.0°から 360.0°まで変化します。ここで、0.0°は赤、120.0° は緑、180°はシアン、240°は青に対応します。

CORRECT NCorrect

CORRECT = 9

基盤メッシュの3 角形要素を領域に割り当てるとき、境界のジグザグが残ります。適合処理ま たはスムージング(図 33)は、「NCorrect」で指定したサイクル数の間、領域境界に沿って位 置を平均化します。NCorrectの値を0にした場合は、境界を修正しません。大きな値にすると、 スムージングまたは適合処理が強くなります。「Fit」オプションは、データ画像にのみ適用し、 また連続関数にのみ適用できます。スムージングは、領域が不連続な単一要素からなる、班点 状の画像に適用すべきではありません。また境界を過剰に修正すると、メッシュにひずみを生 じさせることになりかねないので注意してください。(デフォルト値は NCorrect = 0 です。)